

FOMA N2502 HIGH-SPEED をお買い上げのお客様へ

このたびは、「FOMA N2502 HIGH-SPEED」をご利用
いただきまして、まことにありがとうございます。

FOMA N2502 HIGH-SPEED をパソコンでご利用される際のご注意

N2502 をパソコンにてご利用される際、一部のパソコンにて、スリープ / 休止モードからの復帰後に、下記の状態となることがあります。通信中には、パソコンのディスプレイを閉じる、電源ボタンを押下するなどにより、スリープ / 休止モードに移行させないでください。

下記の状態になった場合には、N2502 を一旦取り外し、再度挿入してください。また、必要に応じて N2502 をパソコンから取り外した上で、再起動してください。

- ・パソコンの動作が不安定になる
- ・N2502 でのダイヤルアップ接続に失敗する
- ・パソコンが N2502 を正常に認識できない