

電話を控えたい場所などで、ガイドンスで応対

公共モード

お申込
不要

月額使用料
無料

※詳しくは、98ページ「ご利用料金」をご覧ください。

運転中や電話を控えたい公共の場所などで電話がかかってきた場合、発信者に電話を控えなければならない旨のガイドンスで応答します。電源を切る必要がある場所や通話を控えなければならないときでも安心です。

こんなときに便利なサービスです。



「(サービスのポイント)」

利用シーンに応じて使い分け!

運転中など電話の利用を控えなければならないシーンでは、公共モード(ドライブモード)を、電波の影響が心配なときなど電源を切る必要がある場合は、電源OFF用の設定を利用します。

着信動作はありません。

ガイドンスによって発信者に通話をお断りし、着信動作(着信音、振動、発光など)もありません。

[スマートフォン(AndroidOS搭載機)の場合] 下記から設定を行ってください。

※機種により異なる場合があります。

●端末画面からの操作

「設定」を選択 → 「通話設定」を選択 → 「ネットワークサービス」を選択 → 「公共モード(電源OFF)設定」を選択

※メニューがない一部機種についてはダイヤルボタン操作での設定となります。

※公共モード(電源OFF)のみご利用可能です。公共モード(ドライブモード)の設定はできません。

公共モード(ドライブモード)の開始・停止

●ガイドスでは、「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直してください。」と応答します。

ダイヤルボタン操作

開始



(車マークのボタン)

を「公共モード(ドライブモード)設定しました」*と表示が出るまで長押ししてください。

*一部機種では「ドライブモード設定しました」と表示されます。

※SIMPURE L、スマートフォンでは、設定できません。※上記のボタンが搭載されていない場合、操作方法は端末によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

停止



(車マークのボタン)

を「公共モード(ドライブモード)解除しました」*と表示が出るまで長押ししてください。

*一部機種では「ドライブモード解除しました」と表示されます。

公共モード(電源OFF)の開始・停止

事前にダイヤルボタン操作で設定します。

●ガイドスでは、「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直してください。」と応答します。

ダイヤルボタン操作

開始



を押してください。

☎ ガイドス

サービスを開始しました。圏外もしくは電源を切っている状態で着信すると相手の方にガイドスが流れます。



を押して終了します。

停止



を押してください。

☎ ガイドス

サービスを停止しました。



を押して終了します。

※ガイドスは公共モードの設定状態により異なります。



ひとこと
アドバイス

公共モード(電源OFF)の設定状態を確認するには?

※25259☎の操作の後のガイドスで、設定状態が読み上げられます。

ご利用料金

お申込み手続きは不要です。

月額使用料 **無料**

設定料金 「開始」「停止」など各種操作の通話料はかかりません。

ご利用上の注意

●公共モード(ドライブモード・電源OFF)が「開始」に設定されているときの着信と他のサービスとの関係

サービス名	着信の取り扱い
留守番電話サービス	公共モード(ドライブモード・電源OFF)ガイドスの後、メッセージをお預かりします。
転送でんわサービス	公共モード(ドライブモード・電源OFF)ガイドスの後、転送先に転送します。
キャッチホン	公共モード(ドライブモード)ガイドスが流れます。 ※公共モード(電源OFF)には対応していません。
迷惑電話ストップサービス	着信拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否ガイドスが流れます。
番号通知お願いサービス	「非通知」での着信の場合、番号通知お願いガイドスが流れます。

- 公共モード(ドライブモード)設定中に着信があった場合には、着信履歴が残ります。
- テレビ電話で着信した場合、映像で公共モードガイドスが流れます。
- 一部の対応機種では、公共モード(ドライブモード)設定中でもエリアメール専用の着信音を鳴らして緊急速報「エリアメール」の着信をお知らせします。ご購入時は公共モード(ドライブモード)設定中でも「音が鳴る」設定です。なお、鳴らない設定への変更も可能です。
- 端末により本サービスをご利用いただけない場合があります。