

車載ハンズフリーキット 01 対応機種一覧

【2009年6月24日現在】

docomo STYLE series	※1	F-02A / F-08A / N-03A / N-05A / P-03A / P-06A / P-10A / SH-02A / SH-05A
	※2	N-02A / N-08A / P-02A / P-08A
docomo PRIME series	※2	F-01A / F-03A / F-09A / N-01A / N-06A / P-01A / P-07A / SH-01A / SH-03A / SH-06A
docomo SMART series	※1	F-04A / P-04A / P-05A
	※2	N-04A / N-09A / P-09A
docomo PRO series	※2	SH-04A / SH-07A
	※3	T-01A
らくらくホン シリーズ	※1	FOMA らくらくホンII / FOMA らくらくホンIII / らくらくホンIV / らくらくホンIVS / らくらくホンV / らくらくホン ベーシック / らくらくホン ベーシックS / らくらくホン ベーシックII / らくらくホン プレミアム
キッズケータイキッズケータイ	※1	SA800i
コンセプトモデル	※1	D800iS / DOLCE / Music Porter II / MUSIC PORTER X / prosolid II
	※4	F66i / Music PORTER / premini / premini-S / premini-II / premini-IIS / prosolid / RADIDEN
スマートフォン	※2	F1100
	※3	M1000
906iシリーズ	※1	F906i / N906i / N906iL / N906i μ / SO906i
	※2	P906i / SH906i / SH906iTV
905iシリーズ	※1	D905i / F905i / N905i / SH905i / SO905i / N905i μ / SO905iCS / SH905iTV
	※2	P905i / P905iTV
904iシリーズ	※1	D904i / F904i / N904i / SH904i
	※2	P904i
903iシリーズ	※1	D903i / F903i / N903i / SH903i / SO903i / D903iTV / SH903iTV / SO903iTV / F903iX HIGH-
	※2	P903i / P903iTV / P903iX HIGH-SPEED
902iシリーズ	※1	D902i / F902i / N902i / SH902i / DOLCE SL(SH902iSL) / SO902i / SO902iWP+ / D902iS / F902iS / N902iS / SH902iS / N902iX HIGH-SPEED
	※2	P902i / P902iS
901iシリーズ	※1	D901i / F901iC / N901iC / P901i / SH901iC / D901iS / F901iS / N901iS / P901iS / SH901iS /
900iシリーズ	※1	F900iC
	※2	F900iT
706iシリーズ	※1	F706i / N706i / N706ie / N706iII / P706ie / P706i μ / SH706i / SH706ie / SH706iw / SO706i
705iシリーズ	※1	D705i / N705i / P705i / SH705i / SH705iII / SO705i / D705i μ / N705i μ / P705i μ / PROSLID
704iシリーズ	※1	D704i / F704i / P704i / SH704i / SO704i / N704i μ / P704i μ
703iシリーズ	※1	D703i / F703i / N703iD / P703i / SH703i / SO703i / N703i μ / P703i μ
702iシリーズ	※1	D702i / F702iD / N702iD / P702i / SA702i / SH702iD / SO702i / D702iF / N702iS / P702iD /
	※3	M702iG / M702iS
701iシリーズ	※1	D701i / N701i / P701iD / N701iECO
700iシリーズ	※1	F700i / N700i / P700i / SH700i / F700iS / SA700iS / SH700iS
SIMPURE(シンピュア)シリーズ	※1	SIMPURE N1
506iシリーズ	※4	D506i / F506i / N506i / P506iC / SO506iC / N506iS / N506iSII / P506iCII
505iシリーズ	※4	D505i / F505i / N505i / P505i / SO505i / D505iS / F505iGPS / N505iS / P505iS / SO505iS
504iシリーズ	※4	D504i / F504i / N504i / P504i / SO504i / F504iS / N504iS / P504iS
503iシリーズ	※4	D503i / F503i / N503i / P503i / D503iS / F503iS / N503iS / P503iS / SO503iS
253iシリーズ	※4	D253i / N253i / P253i
252iシリーズ	※4	D252i / N252i / P252i / P252iS
251iシリーズ	※4	D251i / F251i / N251i / D251iS / N251iS / P251iS
212iシリーズ	※4	F212i / SO212i
211iシリーズ	※4	D211i / F211i / N211i / P211i / SO211i / N211iS / P211iS

※1 FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※2 FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01またはBluetoothで接続します。

Bluetoothで接続する場合、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01は必要ありません。

※3 Bluetoothで接続します。

※4 mova車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

上記一覧に記載のない機種は、「使用できない、または使用を保証できない」機種となります。