

Wi-Fi STATION N-01J

Windows® 8.1をご利用の場合

SSIDやネットワークキーの初期値は、本体の銘板シールに記載されています。


無線LANセキュリティの初期値は「WPA/WPA2-PSK」です。

暗号化方式の初期値は「AES」です。

なお、本商品はWi-Fi対応機器を最大10台まで（公衆無線LAN利用時は9台まで）接続できます。


※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

設定方法



①デスクトップを開く

「デスクトップ」をクリックします。



②設定メニューを開く

カーソルを右上に移動させ「設定」をクリックします。



③コントロールパネルを開く


「コントロールパネル」をクリックします。



④コントロールパネルの表示


一覧から「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリックします。

※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。




⑤接続またはネットワークのセットアップ

一覧から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



⑥接続またはネットワークのセットアップ

「ワイヤレスネットワークに手で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。




⑦追加するワイヤレスネットワークの情報を入力

右表の入力を行い、「次へ」をクリックします。

※「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れると、設定完了後は自動的に接続されます。

ネットワーク名	本体の銘板シールに記載されている「プライマリSSID」を入力
セキュリティの種類	「WPA2-パーソナル」を選択
暗号化の種類	「AES」を選択
セキュリティキー	本体の銘板シールに記載されている「パスワード」を入力 セキュリティキーを表示する場合は「文字を非表示にする」のチェックをはずしてください。



⑧追加完了

「正常に○○○を追加しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



⑨接続完了

ワイヤレスネットワーク接続の欄で、入力したSSIDが「接続」となっていれば、接続完了です。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。