

# i モーション・ムービー / i チャンネル / i コンシェル

## i モーション・ムービーを利用する

i モーション・ムービー .....	194
i モーション・ムービーの取得 .....	194
動画自動再生設定 .....	196

## i チャンネルを利用する

i チャンネル .....	196
i チャンネルの表示 .....	196
i チャンネル設定 .....	197
i チャンネル初期化 .....	197

## i コンシェルを利用する

i コンシェル .....	197
インフォメーション受信 .....	198
i コンセルの詳細表示 .....	198
インフォメーション表示設定 .....	198

## i モーション・ムービー

サイトやホームページから i モーション・ムービーなど、映像や音を取得します。

### ❖ i モーション

- 最大 10MバイトのMP4 (Mobile MP4) 形式の i モーションを再生・保存できます。ASF形式の i モーションには対応していません。
- 再生できる i モーションは次のとおりです。

種 類	再生動作
標準タイプ (保存可*)	i モーションのデータを取得しながら再生。取得完了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作可能。 i モーションのデータをすべて取得後に再生。
ストリーミングタイプ (保存不可)	i モーションのデータを取得しながら再生。再生終了後、i モーションのデータは消去。

※ 保存できない i モーションもあります。

### ❖ ムービー

- i モードでは最大 10Mバイト、フルブラウザでは無制限に Windows Media Video (WMV) および Windows Media Audio (WMA) を再生できます。ただし、保存はできません。
- ムービーのダウンロードには大容量のデータを受信する可能性があります。データ量の多い通信を行うと通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード (FOMA) 編)』をご覧ください。
- サイトやホームページによっては動作環境 (ブラウザ種別、OSなど) を確認することがあり、FOMA 端末で再生できない場合があります。

- 再生できるムービーは次のとおりです。

種 類	配信方式	再生動作
ストリーミングタイプ (保存不可)	ライブ配信	リアルタイムに配信。一時停止/再生再開/再生位置の移動などはできません。
	オンデマンド配信	あらかじめ用意されたムービーを配信。


ファイル拡張子	Windows Media ファイル メタファイル: wvx, wax, asx メディアデータ: wma, wmv, asf
コーデック	• Windows Media Video 9 (Main Profile コーレベル) • Windows Media Audio 2~9 (Windows Media Audio Standard レベル 3)
最大ビットレート*	ビデオ: 2Mbps オーディオ: 320kbps
最大フレームレート	30fps
最大画面サイズ	VGA (横 640×縦 480)







※ FOMA ハイスピードエリアでの最大値であり、実際の転送量を保証するものではありません。

## i モーション・ムービーの取得

i モーションは再生・保存が、ムービーは再生ができます。

### 1 サイトやホームページ表示中に i モーション・ムービーを選択

- データ取得中またはダウンロード完了後に再生が開始されます。i モーションを保存する場合は操作 2 に進みます。ムービーは再生が終了すると自動的にサイト画面に戻ります。
- 取得中に  を押して「はい」を選択すると、取得を中止します。
  - ストリーミングタイプの i モーション・ムービーを選択した場合は、再生の確認画面が表示されます。
  - 電池残量が少ない場合、再生開始時や再生中に再生するかの確認画面が表示されることがあります。

- 再生中の操作→P311「動画／i モーション再生中の操作」  
ただし、データ取得中に再生される i モーション・ムービーでは、次のように一部操作が異なります。
- ：一時停止／再生（i モーションの標準タイプ、ムービーのオンデマンド配信の再生中のみ）
- ▶「はい」：中断（i モーションのストリーミングタイプ、ムービーの再生中のみ）
- ：停止（i モーションの標準タイプのみ。停止中にを押すと先頭から再生）
- ※：縦画面と横画面の切り替え（画像サイズによっては横ワイド画面にも切り替え）
-  **3**：詳細情報の表示

※ セパレートスタイル時のみ操作できます。

## 2 「保存」

もう一度再生：「再生」

詳細情報を表示：「情報表示」






詳細情報について→P330

保存の中止：「戻る」▶「いいえ」

- ・ストリーミングタイプの i モーションは「戻る」を選択するとサイト画面に戻ります。

## 3 表示名を入力（36文字以内）▶【保存】

i モーション／ムービーの「i モード」フォルダに保存されます。

- ・ガイド表示領域に「▶
- ・ガイド表示領域に「▶
- ・FOMA端末に保存する場合は、を押して「**1**」～「**5**」を押すと、待受画面などに設定できます。→P313

## ✓お知らせ

〈i モーション・ムービー共通〉

- ・再生回数や再生期限などの再生制限が設定されている場合があります。
- ・データ取得中に再生期限、再生期間が過ぎた場合は再生および保存はできません。
- ・データが不正だった場合、取得が中止されることがあります。
- ・情報表示では、i モーション・ムービーによって表示される項目が異なります。
- ・ストリーミングタイプのデータを取得しながら再生しているとき、次の場合は取得が中断され、再生が中止します。
  - 電話着信
  - ワンセグの視聴予約や目覚まし、スケジュールの指定日時

- キーユニットで通話しながらディスプレイユニットでストリーミング再生を行っているときに、FOMA端末を接合したり、イヤホン挿入したりした場合は、電話発着信中は、i モーションを再生できません。
- ・セパレートスタイルのディスプレイユニットで通話中は、音声のみの i モーションを再生できません。
- ・次の場合、音声は再生できません。
  - イヤホン挿入して通話中、またはFOMA端末が接合した状態で通話中
  - FOMA端末が分離した状態で通話音声出力先がディスプレイユニットのスピーカー／レシーバーの場合
- ・キーユニットで通話しながらディスプレイユニットで再生しているときに、Bluetooth機器との接続が確認された場合、ディスプレイユニットから音声を再生するかの確認画面が表示されることがあります。
- ・再生中にデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- ・再生中に電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。このような場合でも、データを正常に受信していた場合は取得後に再生できます。ただし、取得したデータを正しく再生できない場合もあります。
- ・最大保存件数／領域を超えたとき→P332

〈i モーション〉

- ・データの取得を中止した場合、ファイルサイズが500Kより大きく10Mバイトまでの部分保存できる i モーションの場合は、再開の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると部分保存の確認画面が表示されます。部分保存すると i モーション一覧から残りを取得できます。→P311「動画／i モーションの再生」のお知らせ
- ・i モーションにテロップ（テキスト）が含まれていてもテロップ（テキスト）は再生できません。
- ・i アプリから i モーションを利用して、保存する前に詳細情報（→P330）を表示したときに着信音設定および着信画面設定が「可」と表示されても、保存できない場合があります。その場合には、着信音および着信画像に設定できません。

〈ムービー〉

- ・再生中に着信、アラーム動作、他の機能の操作を行うと再生が停止されることがあります。
- ・ムービーによっては操作が異なる場合があります。
- ・ライセンスにより保護されたムービーを再生できます。ただし、ライセンスの設定によってFOMA端末で再生できないことがあります。
- ・i モードからの起動時は10Mバイトまで取得／再生し、再生後にサイズを超えた旨のメッセージが表示されます。
- ・複数のムービーを含むサイトの場合、i モードでは先頭のみを、フルブラウザではすべてを連続して取得／再生します。

## 動画自動再生設定

サイトから標準タイプの i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生するかを設定します。

1 MENU 2 7 1 3 ▶ 1 または 2

### ✓お知らせ

- 「自動再生しない」に設定しても、取得完了画面で「再生」を選択すると再生できます。

## i チャンネル

ニュースや天気などの情報が i チャンネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、**[iCLR]**を押すことでチャンネル一覧に表示されたりします（チャンネル一覧の表示方法→P196）。

また、i チャンネルにはドコモが提供する「ベーシックチャンネル」とIP（情報サービス提供者）が提供する「おこのみチャンネル」の2種類があります。「ベーシックチャンネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料がかかります。お好きなチャンネルを登録して利用できる「おこのみチャンネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャンネル」「おこのみチャンネル」ともに詳細情報を閲覧する場合は、別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。

- i チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モード契約が必要です）。
- i チャンネルの詳細は「ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）」をご覧ください。

## i チャンネルの表示

i チャンネルを表示すると、テロップで流れている情報の詳細を見ることができず。

### 1 待受画面で **[iCLR]**

- 待受画面に動画 / i モーションや i アプリを設定しているときは、**[MENU]** 2 **[6]** 1 を押します。

### 2 チャンネルを選択

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

### ✓お知らせ

- 情報受信中は電波が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレーション、ランプは動作しません。
- 次の場合は、待受画面で **[iCLR]** ▶ 「OK」を選択して i チャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、テロップが表示されるようになります。
  - FOMA 端末の電源が切れていたり、圏外などで情報を受信できなかったとき
  - 他の i チャンネル対応端末に FOMA カードを差し替えたとき
  - 接続先を変更したとき→P189
  - i チャンネルを初期化したとき→P197
- i チャンネルサービスまたは i モードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、**[iCLR]** を押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、**[iCLR]** を押すと最後に受信した情報が i チャンネル一覧に表示される場合があります。
- 使用状況により i チャンネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。
- 表示中の操作は「ブラウザ画面の見かたと操作」（→P176）をご覧ください。ただし、i チャンネル一覧を表示中は、次のように一部操作が異なります。
  - 情報の再読み込み：**[MENU]** 1
  - サウンド設定：**[MENU]** 2
  - タブを新しく開く／閉じる／切り替え：**[MENU]** 3
  - ポインター表示設定：**[MENU]** 4 ▶ 1 または 2
- コンテンツによってはポインターで操作できない場合があります。その場合は、i チャンネル一覧でポインター表示設定を「表示しない」にして操作してください。

## i チャンネル設定

待受画面に表示される i チャンネルのテロップを設定します。

1 **MENU** **2** **6** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **画** **[登録]**

### ✓お知らせ

- 待受画面に動画 / i モーションや i アプリを設定している場合に「表示する」にすると、待受画面の解除確認画面が表示されます。
- i チャンネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合、「表示する」に設定されたままになっています。

## i チャンネル初期化

i チャンネルの情報を初期化し、i チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。

1 **MENU** **2** **6** **3** ▶ 「はい」

### ✓お知らせ

- i チャンネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表示されなくなります。待受画面で **[CLR]** ▶ 「OK」を選択して i チャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップが表示されるようになります。

## i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など）をお預かりし、生活エリアやおお客様の居場所、趣味趣向にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。また、FOMA端末に保存されているスケジュールやトルカなどを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加します。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクタ）がお知らせします。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モードの契約が必要です）。
- ケータイデータお預かりサービス（→P130）のご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたこととなります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルを海外でご利用になるには、海外利用設定が必要となります。お買い上げ時には「利用しない」に設定されていますので、海外でご利用になる場合は **MENU** **[#]** → **MENU** → 「設定」 → 「基本設定」 → 「プロフィール設定 / 海外利用設定」 → 「海外利用設定」を選択して設定を変更してください。なお、海外でご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- コンテンツ（インフォメーション、i スケジュールなど）によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- i スケジュール・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- スケジュール / i スケジュールのダウンロード → P184

## インフォメーション受信

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。

- 受信したインフォメーションは i コンセルのインフォメーション一覧に最大50件保存されます。超過すると古いものから上書きされます。

### 1 インフォメーションを受信

が点灯し、ランプが点灯または点滅し、i コンセル着信音が鳴ってインフォメーションが表示されます。

- 複数のインフォメーションを受信した場合は が15秒間点滅します。
- インフォメーションを選択すると、インフォメーションによって i コンセルのインフォメーション一覧やリンク先のサイトが表示されたり、受信前の画面に戻ったりします。
- または を押すと受信前の画面に戻ります。
- 一度に複数のインフォメーションを受信した場合は、最新の1件が待受画面に表示されます。

### ✓お知らせ

- インフォメーション表示設定が「表示しない」の場合は、インフォメーションは表示されません。
- インフォメーションによっては、受信時に の点灯、ランプの点灯または点滅、i コンセル着信音は鳴動しません。
- FOMA端末の操作中に受信した場合は、メールの受信・自動送信表示設定に従って動作します。「通知優先」の場合はインフォメーションを受信した旨のメッセージが表示されます。
- インフォメーション表示中は、省電力モードが一時的に解除されます。

## i コンセルの詳細表示

受信したインフォメーションの詳細を表示したり、i コンセルメニューから簡単にFOMA端末のスケジュール帳やトルカを表示したりできます。

### 1

i コンセルのインフォメーション一覧が表示されます。

### 2 目的の操作を行う

**詳細情報の表示：インフォメーションを選択**

- インフォメーションには、スケジュールやトルカが添付されていたり、より詳細な情報や関連情報を見るためのサイトへのリンク項目があったりする場合があります。内容を確認するにはアイコンを選択します。

**削除：インフォメーションにカーソル** ▶ **【削除】** ▶ **【はい】**

- インフォメーションによっては削除できない場合があります。

**FOMA端末のスケジュール帳／トルカを表示：** ▶ **【スケジュールへ】**／**【トルカへ】**を選択

**i コンセルでのオートGPS利用設定：** ▶ **【オートGPSへ】**を選択  
▶ **【i コンセル オートGPS設定】**を選択 ▶ **【利用する】**または**【利用しない】**

### ✓お知らせ

- コンテンツによってはポインターで操作できない場合があります。その場合は、i モード設定の i モードブラウザ設定にあるポインター表示設定を「表示しない」にして操作してください。→P187

## インフォメーション表示設定

i コンセルのインフォメーションを受信した際に、待受画面に表示するかを設定します。

### 1 ▶ または

- 待受画面に動画／i モーションや i アプリを設定している場合に「表示する」にすると、待受画面の解除確認画面が表示されます。