

SIMロック解除対応機種および対応周波数帯

2017年発売機種

| 機種 | 周波数帯 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------|------|---------|---------|---------|
| | LTE | | | | | | | | |
| | 700MHz帯 | 800MHz帯 | | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 | 3.5GHz帯 |
| バンド28 | バンド18/26 ※1 | バンド19 | バンド8 ※1 | バンド11 ※1 | バンド21 | バンド3 | バンド1 | バンド42 | |
| Disney Mobile on docomo DM-01J | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| arrows Be F-05J | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| V20 PRO L-01J | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S8 SC-02J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S8+ SC-03J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy Feel SC-04J | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS R SH-03J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ XZs SO-03J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia™ XZ Premium SO-04J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| dtab Compact d-01J | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| らくらくスマートフォン4 (F-04J) | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| キッズケータイ F-03J | | | | | | | | | |
| Wi-Fi STATION N-01J | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 機種 | 周波数帯 | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 3G (W-CDMA) | | | | |
| | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンドVI/XIX | バンドVIII ※1 | バンドXI ※1 | バンドIX ※1 | バンドI | |
| Disney Mobile on docomo DM-01J | ○ | | | | ○ |
| arrows Be F-05J | ○ | | | | ○ |
| V20 PRO L-01J | ○ | | | | ○ |
| Galaxy S8 SC-02J | ○ | | | | ○ |
| Galaxy S8+ SC-03J | ○ | | | | ○ |
| Galaxy Feel SC-04J | ○ | | | | ○ |
| AQUOS R SH-03J | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ XZs SO-03J | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ XZ Premium SO-04J | ○ | | | | ○ |
| dtab Compact d-01J | ○ | | | | ○ |
| らくらくスマートフォン4 (F-04J) | ○ | | | | ○ |
| キッズケータイ F-03J | ○ | | | | ○ |
| Wi-Fi STATION N-01J | ○ | | | | ○ |

2016年発売機種（2016年5月以降）

| 機種 | 周波数帯 | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------|------|---------|---------|---------|
| | LTE | | | | | | | | |
| | 700MHz帯 | 800MHz帯 | | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 | 3.5GHz帯 |
| バンド28 | バンド18/26 ※1 | バンド19 | バンド8 ※1 | バンド11 ※1 | バンド21 | バンド3 | バンド1 | バンド42 | |
| Disney Mobile on docomo DM-02H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| arrows NX F-01J | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| arrows SV F-03H | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| MONO MO-01J | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S7 edge SC-02H | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS EVER SH-02J | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| AQUOS ZETA SH-04H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia™ XZ SO-01J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia™ X Compact SO-02J | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia™ X Performance SO-04H | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| arrows Tab F-04H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| P-smart ケータイ P-01J | | | ○ | | | | | ○ | |
| AQUOS ケータイ SH-01J | | | ○ | | | | | ○ | |
| らくらくホン F-02J | | | ○ | | | | | ○ | |
| Wi-Fi STATION HW-01H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 機種 | 周波数帯 | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 3G (W-CDMA) | | | | |
| | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンドVI/XIX | バンドVIII ※1 | バンドXI ※1 | バンドIX ※1 | バンドI | |
| Disney Mobile on docomo DM-02H | ○ | | | | ○ |
| arrows NX F-01J | ○ | | | | ○ |
| arrows SV F-03H | ○ | | | | ○ |
| MONO MO-01J | ○ | | | | ○ |
| Galaxy S7 edge SC-02H | ○ | | | | ○ |
| AQUOS EVER SH-02J | ○ | | | | ○ |
| AQUOS ZETA SH-04H | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ XZ SO-01J | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ X Compact SO-02J | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ X Performance SO-04H | ○ | | | | ○ |
| arrows Tab F-04H | ○ | | | | ○ |
| P-smart ケータイ P-01J | ○ | | | | ○ |
| AQUOS ケータイ | ○ | | | | ○ |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---|
| SH-01J | | | | | |
| らくらくホン F-02J | ○ | | | | ○ |
| Wi-Fi STATION HW-01H | ○ | | | | ○ |

2015-2016冬春モデル

| 機種 | 周波数帯 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------|------|---------|---------|
| | LTE | | | | | | | |
| | 700MHz帯 | 800MHz帯 | | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンド28 | バンド18/26 ※1 | バンド19 | バンド8 ※1 | バンド11 ※1 | バンド21 | バンド3 | バンド1 | |
| Disney Mobile on docomo DM-01H | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| arrows Fit F-01H | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| arrows NX F-02H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy Active neo SC-01H ※2 | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| AQUOS ZETA SH-01H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS Compact SH-02H | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| Xperia™ Z5 SO-01H | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ Z5 Compact SO-02H | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ Z5 Premium SO-03H | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Nexus 5X | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| dtab d-01H | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| dtab Compact d-02H | | | ○ | | | | ○ | ○ |
| Wi-Fi STATION N-01H | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |

| 機種 | 周波数帯 | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 3G (W-CDMA) | | | | |
| | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンドVI/XIX | バンドVIII ※1 | バンドXI ※1 | バンドIX ※1 | バンドI | |
| Disney Mobile on docomo DM-01H | ○ | | | | ○ |
| arrows Fit F-01H | ○ | | | | ○ |
| arrows NX F-02H | ○ | | | | ○ |
| Galaxy Active neo SC-01H | ○ | | | | ○ |
| AQUOS ZETA SH-01H | ○ | | | | ○ |
| AQUOS Compact SH-02H | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ Z5 SO-01H | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ Z5 Compact SO-02H | ○ | | | | ○ |
| Xperia™ Z5 Premium SO-03H | ○ | | | | ○ |
| P-01H | ○ | | | | ○ |
| Nexus 5X | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| dtab d-01H | ○ | | | | ○ |
| dtab Compact d-02H | ○ | | | | ○ |
| Wi-Fi STATION N-01H | ○ | | | | ○ |

2015夏モデル

| | | 周波数帯 | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------|-------|---------|----------|-------|---------|---------|
| | | LTE | | | | | | |
| 機種 | 700MHz帯 | 800MHz帯 | | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| | バンド28 | バンド18/26 ※1 | バンド19 | バンド8 ※1 | バンド11 ※1 | バンド21 | バンド3 | バンド1 |
| Disney Mobile on docomo DM-01G | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| ARROWS NX F-04G | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS ZETA SH-03G | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS EVER SH-04G | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ Z4 SO-03G | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ A4 SO-04G | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS PAD SH-05G | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| Xperia™ Z4 Tablet SO-05G | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| ARROWS ケータイ F-05G | | | | | | | | |
| AQUOS ケータイ SH-06G | | | | | | | | |

| | | 周波数帯 | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|---------|--|
| | | 3G (W-CDMA) | | | | |
| 機種 | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 | |
| | バンドVI/XIX | バンドVIII ※1 | バンドXI ※1 | バンドIX ※1 | バンドI | |
| Disney Mobile on docomo DM-01G | ○ | | | | ○ | |
| ARROWS NX F-04G | ○ | | | | ○ | |
| AQUOS ZETA SH-03G | ○ | | | | ○ | |
| AQUOS EVER SH-04G | ○ | | | | ○ | |
| Xperia™ Z4 SO-03G | ○ | | | | ○ | |
| Xperia™ A4 SO-04G | ○ | | | | ○ | |
| AQUOS PAD SH-05G | ○ | | | | ○ | |
| Xperia™ Z4 Tablet SO-05G | ○ | | | | ○ | |
| ARROWS ケータイ F-05G | ○ | | | | ○ | |
| AQUOS ケータイ SH-06G | ○ | | | | ○ | |

iPhone・iPad

| 機種 | 周波数帯 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|------------|-------------|---------|------|---------|---------|
| | LTE | | | | | | | |
| | 700MHz帯 | 800MHz帯 | | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンド28 | バンド18/26 ※1 | バンド19 | バンド8 ※1 | バンド11 ※1 | バンド21 | バンド3 | バンド1 | |
| 10.5インチiPad Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.9インチiPad Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.7インチiPad | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| iPhone 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iPhone 7 Plus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iPhone SE | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 9.7インチiPad Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 12.9インチiPad Pro (第1世代) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| iPad mini 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| iPhone 6s | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| iPhone 6s Plus | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |

| 機種 | 周波数帯 | | | | |
|------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 3G (W-CDMA) | | | | |
| | 800MHz帯 | 900MHz帯 | 1.5GHz帯 | 1.7GHz帯 | 2.0GHz帯 |
| バンドVI/XIX | バンドVIII ※1 | バンドXI ※1 | バンドIX ※1 | バンドI | |
| 10.5インチiPad Pro | ○ | ○ | | | ○ |
| 12.9インチiPad Pro | ○ | ○ | | | ○ |
| 9.7インチiPad | ○ | ○ | | | ○ |
| iPhone 7 | ○ | ○ | | | ○ |
| iPhone 7 Plus | ○ | ○ | | | ○ |
| iPhone SE | ○ | ○ | | | ○ |
| 9.7インチiPad Pro | ○ | ○ | | | ○ |
| 12.9インチiPad Pro (第1世代) | ○ | ○ | | | ○ |
| iPad mini 4 | ○ | ○ | | | ○ |
| iPhone 6s | ○ | ○ | | | ○ |
| iPhone 6s Plus | ○ | ○ | | | ○ |

※1 「 」はNTTドコモが使用していない周波数帯です。

※2 au ICカードにて音声通話（緊急通報を含む）をご利用時に呼出音が鳴らないことを確認しております。

※「○」が付いている場合においても、NTTドコモ以外のネットワークでの利用について各機種の動作保証を行うものではありません。

※「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※各携帯電話事業者が使用している通信方式・周波数帯は□ [総務省ウェブサイト](#)をご覧ください。

※TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、□ [アイホン株式会社](#)のライセンスにもとづき使用されています。

※他社NWでVoLTE音声通話を利用する際に、APNの設定が必要となる場合があります。
(名前: ims、APN: ims、APNタイプ: ims、APNプロトコル: IPv4v6)