


ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデートとは、ネットワークに接続してアップデートが必要かを確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。

アップデートが必要な場合には、ステータスバーの  (ソフトウェアアップデート) やドコモのホームページにてご案内いたします。

ソフトウェアアップデートには、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

- 機能の向上や追加
- 操作性の向上
- 品質改善
- セキュリティパッチの最新化

■ お知らせ

- アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができませんが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

注意事項

- アップデートを行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- アップデートの際、本端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的に当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。

- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードに通信料金は発生しません。
- パケット通信を利用したアップデートにはドコモ契約のドコモeSIMカードが必要です。なお、アップデートの内容によってはパケット通信を利用した場合、spモードの契約が必要になる場合があります。
- インストール中は、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- アップデートが完了すると再起動がかかります。
- アップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- アップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。
- アップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- アップデートには時間がかかることがあります。
- 以下の場合はアップデートができません。
 - 圏外が表示されているとき
 - 親機としてテザリングをしているとき
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 内部ストレージに必要な空き容量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
- インストールを行う前に、すべてのアプリを終了してください。
- 本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- アップデート中は電源を切らないでください。
- ダウンロード中は電波状態のよい場所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
- アップデートが不要な場合は、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- アップデート可能期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

ソフトウェアをアップデートする

アップデートはお客様自身でインストールを実行していただく必要があります。

ステータスバーを下にドラッグ→通知をタップ→「インストール」をタップしてください。

自動ダウンロード設定を変更する

- 1 ホーム画面で田→「アプリ」タブ→「設定」→「ソフトウェアアップデート」→「自動ダウンロード／自動更新」をONまたはOFFにする

• 「自動ダウンロード／自動更新」をOFFにした場合、「ステータスバーにアイコンが表示されない場合」(P.152) の操作を行ってください。

ステータスバーにアイコンが表示されない場合

以下の操作でアップデートを実行できます。

- 1 ホーム画面で田→「アプリ」タブ→「設定」→「ソフトウェアアップデート」→「今すぐ更新」
ダウンロードが開始されます。
- 2 ダウンロードが完了し、インストール開始のメッセージが表示されたら「OK」／「インストール」
インストールが開始されます。

■ アップデートの実施についての確認画面が表示される場合

- アップデートの内容によっては「今すぐ更新」をタップ後、アップデートの実施について確認画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたら、次の手順に従ってください。

1 実施方法を選択する

「今すぐ実施 (Wi-Fiのみ)」

Wi-Fi接続により、即時に更新ファイルをダウンロードします。

「予約して実施 (Wi-Fi/Xi)」

Wi-Fi接続またはXi/FOMA[®]により、自動的に予約された時刻に更新ファイルをダウンロードします。

※ Xi/FOMAによるダウンロードができない場合、「予約して実施 (Wi-Fiのみ)」と表示されます。spモードを設定されていない場合は「予約して実施 (Wi-Fi/Xi)」をタップしてもアップデートを実行できません。Wi-Fi接続でお試してください。

2 「ダウンロードしてインストール」 / 「ダウンロードのみ」


「ダウンロードしてインストール」

ダウンロード完了後、自動でインストールが実行されます。「OK」をタップしない場合でも、約10秒後にインストールが実行されます。

「ダウンロードのみ」

更新ファイルのダウンロードが完了しても、自動でインストールは実行されません。インストールする場合、お客様がインストールを実行する必要があります。


■ お知らせ

- 本端末のソフトウェアが最新の場合には、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは最長14日間保持されます。ダウンロードを再開する場合は、通知パネルの  (ダウンロードが中断されました) から再開できます。
- 「予約して実施」を選択した場合、ダウンロードの時刻は自動的に設定されます。開始時刻の変更はできません。自動で設定された時刻にダウンロードされたくない場合は「ソフトウェアアップデート」→「戻る」→「今すぐ実施 (Wi-Fiのみ)」を選択して更新ファイルをダウンロードしてください。

アプリのアップデート

アップデート後、アプリのアップデートがあるかどうかをご確認ください。アプリのアップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

通知アイコンからアップデートする

アップデート完了後、再起動し、通知アイコン  (アップデートが完了しました) が表示されます。

- 1 ステータスバーを下にドラッグ→「アップデートが完了しました」→「次へ」→「OK」
アップデート一覧でアプリのアップデートを行ってください。

Playストアからアップデートする

- 1 ホーム画面で「Playストア」→画面の左端を右にフリック→「マイアプリ&ゲーム」
各アプリのアップデートを行ってください。

■ お知らせ

- 各アプリのOSバージョン対応状況については、アプリの提供元にご確認ください。