

## 「docomo S0-05D」 ソフトウェア更新手順書

### ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

#### ❖注意



- モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアップしてください。
- ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

#### ❖お知らせ

- 詳しくは、<http://www.sonymobile.co.jp/support/> をご覧ください。

### ソフトウェア更新の通知設定をする

ソフトウェアが更新されたときに通知するように設定できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【更新センター】** をタップする
- 2  をタップし、**【Settings】** をタップする
- 3 **【通知】** のチェックボックスにチェックを入れる
  - 通知音を変更するには、**【通知音】** をタップし、変更したい通知音をタップして、**【完了】** をタップします。



#### ❖お知らせ

- 手順3で **【通知バイブレーション】** のチェックボックスにチェックを入れると、ソフトウェア更新があることを振動でお知らせします。




### ワイヤレスでソフトウェア更新をダウンロードする

#### ソフトウェアをダウンロードして更新する

モバイルネットワーク接続またはWi-Fiネットワーク接続を使用し、インターネット経由で、本端末から直接ワイヤレスでソフトウェアをダウンロードできます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、**【更新センター】** をタップする
- 2 **【システム】** タブをタップし、 をタップする
  - 本端末が、ソフトウェア更新を検索します。


#### ❖お知らせ



- 次の操作でも、ソフトウェア更新を検索できます。ホーム画面で  をタップし、 をタップして、**【本体設定】 ▶ 【端末情報】 ▶ 【ソフトウェア更新】 ▶ 【システム】** タブをタップし、 をタップします。
- 更新センター画面で表示される「新規アプリ」タブ/「更新」タブは、日本国内ではサービスを開始していないためご利用いただけません。

#### ❖注意



- モバイルネットワークでソフトウェアの更新をする場合、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信料が高額になります。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 海外でローミングサービスをご利用の際は、モバイルネットワークでのソフトウェア更新の検索やダウンロードはできません。

## 最新のソフトウェア更新を自動更新する

最新のソフトウェア更新を定期的に自動更新します。更新がある場合、ステータスバーにが表示されます。

- 1 ホーム画面でをタップし、[更新センター] をタップする
- 2 をタップし、[Settings] をタップする
- 3 [自動更新を許可:] をタップし、[OK] をタップする

### ❖注意

- ホーム画面でをタップし、[更新センター] をタップして、をタップし、[Settings] ▶ [ネットワーク設定] をタップして、ネットワーク設定画面で「Via mobile network/Wi-Fi」を選択した場合、Wi-Fi通信が不安定になると自動的にモバイルネットワーク通信に切り替わり、パケット通信料が発生することがありますのでご注意ください。
- 自動検索するためにパケット通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。