Copyright © 2011 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

Star-1.xプロファイル対応1モード端末搭載機　各機種オプションAPI・拡張API搭載状況（2011/07/28現在）

<iアプリ基本パッケージ内に追加されているオプションAPI・拡張API>

com.docomostar.CalledByDTVEvent	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	アプリがDTVから呼び出されたことを表すStarアプリケーションイベントクラス	オプション	●

com.docomostar.FelicaAdhocEvent	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	FeliCaアドホック通信のサーバ側アプリが、クライアント側アプリからの接続要求を受けたことを表すStarアプリケーションイベントクラス	オプション	×

com.docomostar.StarApplication	概要	種別	トラステッド
LAUNCHED_AS_MAP_PLATFORM_DIRECTLY	地図プラットフォームとしてのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_BY_BLUETOOTH_REMOTE_DEVICE	Bluetooth外部機器からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_BML	BMLブラウザ（DTVデータ放送ブラウザ）からのアプリの起動	オプション	×
LAUNCHED_FROM_CONTENTS_PACKAGE	コンテンツパッケージからのアプリの起動	オプション	×
LAUNCHED_FROM_DTV	DTV（番組表メニュー）からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_IMAGE	データ放送以外で保存されている画像からのアプリの起動	オプション	×
LAUNCHED_FROM_FELICA_ADHOC	FeliCaアドホック通信のサーバ側アプリの、クライアント側アプリから接続要求を受けての起動	オプション	×
LAUNCHED_FROM_LOCATION_IMAGE	位置情報の埋め込まれてマイピクチャ保存画像からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_LOCATION_INFO	ネイティブのGPS機能の測位結果からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_MENU_FOR_DELETION	iCアプリ削除のためのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_PHONEBOOK	電話帳に保存された位置情報からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_SCHEDULER	スケジューラからのアプリの起動	オプション	×
LAUNCHED_FROM_SELECTED_WORDS	ネイティブアプリとの、ユーザーが任意に選択した文字列からのアプリの起動	オプション	●
LAUNCHED_FROM_TORUCA	トルカからのアプリの起動	オプション	×

com.docomostar.StarApplicationManager	概要	種別	トラステッド
addRemoteLauncher(RemoteDevice)	指定されたBluetooth外部機器を起動可能外部機器リストに追加する。	オプション	●
clearMoved()	このアプリが携帯電話外部から移されたことを示すフラグをfalseに設定する。	オプション	×
getRemoteLauncherList()	起動可能外部機器リストの内、このアプリから登録したすべての外部機器の Bluetooth アドレスを取得する。	オプション	●
isMoved()	このアプリが携帯電話外部から移されたかどうかを調べる。	オプション	×
isMovedFromOtherTerminal()	このアプリの移動で、移動元の携帯電話と移動先の携帯電話が別の端末であるかどうかを調べる。	オプション	×
removeRemoteLauncher(RemoteDevice)	指定されたBluetooth外部機器を起動可能外部機器リストから削除する。	オプション	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・1回限りの起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、1回限りの起動指定で設定する。	基本	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎日の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎日の起動指定で設定する。	基本	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎月の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎月の起動指定で設定する。	オプション	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎年の起動指定	このアプリケーションの自動起動時刻を、毎年の起動指定で設定する。	オプション	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎週の起動指定での期間の集合のサポート	毎週の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎月の起動指定までの期間の集合のサポート	毎月の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●
setLaunchTime(int, ScheduleDate) ・・・毎年の起動指定までの期間の集合のサポート	毎年の起動指定において、期間の集合を設定する。	オプション	●

com.docomostar.StarEventObject	概要	種別	トラステッド
STAR_AVPLAYER_NOTIFIED	アプリが音楽プレイヤーからイベントを受信したことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	×
STAR_BLUETOOTH_CONNECT_REQUEST_RECEIVED	Bluetooth 外部機器から接続要求を受信したことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	●
STAR_BLUETOOTH_OPERATION_RECEIVED	Bluetooth 接続された外部機器からのオペレーションを受信したことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	×
STAR_CALLED_BY_DTV	アプリがDTVから呼び出されたことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	●
STAR_FELICA_ADHOC_REQUEST_RECEIVED	FeliCaアドホック通信のサーバ側アプリが、クライアント側アプリからの接続要求を受けたことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	×
STAR_FELICA_PUSHED	アプリが外部 R/W から Push 通知を受信したことを表すイベントタイプ	オプション	×
STAR_STATECHANGE_CLAM_CLOSE	折りたたみ型携帯電話の機体が閉じられたことを表すイベントタイプ	オプション	×
STAR_STATECHANGE_CLAM_OPEN	折りたたみ型携帯電話の機体が開かれたことを表すイベントタイプ	オプション	×
STAR_WALKING_NAVIGATION_STOPPED	歩行検知計測が停止したことを表すStarアプリケーションイベントタイプ	オプション	×

com.docomostar.device.BTStateListener	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	Bluetoothの接続状態の変化に関するイベントのリスナインタフェース	オプション	●

com.docomostar.device.Bluetooth	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド（下記機能を除く）	携帯電話上のBluetoothデバイスを表すクラス	オプション	●
getDiscoveredRemoteDevice(DeviceDiscoveryResult)	探索した外部機器の情報に対応するRemoteDeviceオブジェクトを取得する	オプション	●
getDiscoveredRemoteDeviceList()	登録機器リストに保持されている外部機器のリストを取得する	オプション	●
getMaxConnection(int)	指定されたプロファイルの同時接続可能数を取得する	オプション	●
searchDevice()	Bluetooth外部機器を探索する	オプション	●
startPairing(DeviceDiscoveryResult)	外部機器と接続する	オプション	●
Bluetooth準拠外の通信路を用いた接続	通信路として FeliCa の DataExchange 機能を利用した、Bluetooth の接続	オプション	●

com.docomostar.device.BluetoothConnectionEvent	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	外部のBluetooth機器から、Bluetooth接続要求を受けたことを表すイベントクラス	オプション	●

com.docomostar.device.BluetoothEvent	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	Bluetooth接続された外部機器からのオペレーションを受信したことを表すイベントクラス	オプション	×

com.docomostar.device.BluetoothException	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能の実行時例外を表す例外クラス	オプション	●

com.docomostar.device.Camera	概要	種別	トラステッド
ATTR_CONTINUOUS_SHOT_OFF	連写モードのオフ操作	オプション	×
ATTR_CONTINUOUS_SHOT_ON	連写モードのオン操作	オプション	×
ATTR_QUALITY_HIGH	最も高い画質を表す。画質の属性値	オプション	×
ATTR_QUARITY_LOW	最も低い画質を表す。画質の属性値	オプション	×
ATTR_QUALITY_STANDARD	標準的な画質を表す。画質の属性値（デフォルトの画質）	基本	●
ATTR_VOLUME_MAX	最大音量を表す。動画撮影音量の属性値	オプション	×
ATTR_VOLUME_MIN	最小音量を表す。動画撮影音量の属性値	オプション	×
DEV_CONTINUOUS_SHOT	連写モードを表す属性	オプション	×
DEV_QUALITY	画質を表す属性	オプション	×
DEV_SOUND	動画撮影音量を表す属性	オプション	×
FOCUS_AUTO_MODE	オートフォーカスモードを表すフォーカス種別	オプション	×
FOCUS_CONTINUOUS_AUTO_MODE	コンティニュアスオートフォーカスモードを表すフォーカス種別	オプション	×
FOCUS_HARDWARE_SWITCH	フォーカス切り替えがハードウェアによる機構であることを表すフォーカス種別	オプション	×
FOCUS_MACRO_MODE	接写モードを表すフォーカス種別	オプション	×
FOCUS_NORMAL_MODE	通常モードを表すフォーカス種別	オプション	×
setFocusMode(int)	フォーカス種別を設定する。	オプション	×
takeMovie()	カメラを起動して、動画を撮影する。	オプション	×

com.docomostar.device.CodeReader	概要	種別	トラステッド
CODE_128	CODE-128コードであることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_128_AIM	CODE-128コード（AIM Inc.用）であることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_128_GENERIC	CODE-128コード（その他）であることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_128_GS1	CODE-128コード（GS1-128）であることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_39	CODE-39コードであることを表す、コード種別の値	オプション	×
CODE_AUTO	自動でコード種別の識別を行うことを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_JAN13	JAN13規格のコードであることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_JAN8	JAN8規格のコードであることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_NW_7	NW-7コードであることを表す、コード種別の値	オプション	×
CODE_OCR	OCRにより文字認識を行うことを表す、コード種別の値	オプション	●
CODE_QR	QRコードを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_UNKNOWN	コード種別が不明であることを表す、コード種別の値	基本	×
CODE_UNSUPPORTED	サポートされていないコードであることを表す、コード種別の値	基本	×
setFocusMode(int)	フォーカス種別を設定する。	オプション	×

com.docomostar.device.DeviceDiscoveryResult	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能における、機器探索(Device Discovery処理)によって得られる外部機器の情報を表すクラス	オプション	●

com.docomostar.device.RawImageCapture	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド（下記機能を除く）	カメラからのRAW画像取得機能を提供するクラス	オプション	●
getRawImageAngleSize(int, int)	指定したRAW画像のサイズに対する画角を取得する。	オプション	●

com.docomostar.device.RemoteDevice	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド（下記機能を除く）	Bluetooth機能における、対向機器（アプリと対向する側の機器）を表すクラス	オプション	●
getDiscoveryDiscoveryResult()	Device Discovery 処理で得られたこの外部機器の情報を取得する。	オプション	●

com.docomostar.device.SpeechRecognizer	概要	種別	トラステッド
com.docomostar.deviceパッケージ中、音声認識機能に関する全クラス、インタフェースのメソッド・フィールド	音声認識機能	オプション	●

com.docomostar.device.StorageDevice	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能における、ストレージデバイスを表現するクラス	オプション	×

com.docomostar.device.felicaパッケージ	概要	種別	トラステッド
com.docomostar.device.felicaパッケージの全クラス・メソッド・フィールドのうち、FeliCaアドホック通信機能以外のもの（外部からのアプリ起動を含む）	FeliCaチップ機能	オプション	※
com.docomostar.device.felicaパッケージの全クラス・メソッド・フィールドのうち、FeliCaアドホック通信機能に属するもの	FeliCaアドホック通信機能	オプション	×

com.docomostar.device.gesturereader	概要	種別	トラステッド
com.docomostar.device.gesturereaderパッケージの全クラス・メソッド・フィールド	動作認識機能	オプション	×

com.docomostar.device.location.AccelerationData	概要	種別	トラステッド
getAccelerationX()	X軸方向の加速度値を取得する。	オプション	×
getAccelerationY()	Y軸方向の加速度値を取得する。	オプション	×
getAccelerationZ()	Z軸方向の加速度値を取得する。	オプション	×
getPitch()	端末の傾き（ピッチ角）を取得する。	オプション	×
getRoll()	端末の傾き（ロール角）を取得する。	オプション	×
getScreenOrientation()	メインスクリーンの現機の向きを取得する。	オプション	×
size()	このオブジェクトに含まれている計測データの数を取得する。	オプション	×

com.docomostar.device.location.AccelerationEventListener	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	加速度センサのイベント検知機能におけるイベントのリスナインタフェース	オプション	×

com.docomostar.device.location.AccelerationSensor	概要	種別	トラステッド
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、イベント検知機能以外のもの	加速度センサ機能全般 ※加速度センサ機能で取得可能なデータ項目については、AccelerationDataの項目を参照してください。	オプション	×
getAccelerationSensor(int)	デバイスIDを指定して加速度 センサを取得する	オプション	×
isAccessible()	加速度センサにアクセスできるかどうか判定する	オプション	×
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、イベント検知機能に属するもの	加速度センサのイベント検知機能	オプション	×
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、メインスクリーンの向きの変化のイベントに関するもの	加速度センサによる、メインスクリーンの向きの変化のイベント検知	オプション	×
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、ダブルタップイベントに関するもの	加速度センサによる、ダブルタップイベント検知	オプション	×
AccelerationSensorクラスの全メソッド・フィールドのうち、加速度センサへのアクセス可否イベントに関するもの	加速度センサによる、加速度センサのアクセス可否の変化のイベント検知	オプション	×

com.docomostar.device.location.Compass	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	電子コンパス機能	オプション	×

com.docomostar.device.location.Degree	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	位置情報APIにおいて角度を表現するクラス	オプション	※

com.docomostar.device.location.GyroData	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	ジャイロセンサの測定データ	オプション	×

com.docomostar.device.location.GyroSensor	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド（下記機能を除く）	角速度センサ機能全般	オプション	×
start()メソッドにおける、continue引数(true)のサポート	周期計測中にアプリが中断、再開した際に、周期計測を自動的に再開する。	オプション	×

com.docomostar.device.location.Location	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	位置情報APIにおいて、測位結果などで位置を表現するクラス	オプション	※

com.docomostar.device.location.LocationException	概要	種別	トラステッド
全メソッド・フィールド	測位に失敗したことを表す例外クラス	オプション	●

com.docomostar.device.location.LocationProvider	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
CAPABILITY_TRACKING_MODE	トラッキング測位(定期的な測位)が可能であることを表す 測位能力定数	オプション	●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● ● ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	●	
DATUM_TOKYO	東京測地系を表す測地系定数	オプション	●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● ● × ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	●	
DATUM_WGS84	WGS84測地系を表す測地系定数	オプション	●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● ● × ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ×	●	
METHOD_STANDALONE	自律測位(基地局からのアシストデータを使用しない測位)を表す測位方式	オプション	●	- - × - - - ● ● - - -	× ● ● - - - × ● ● - - -	● ● × - - - ● ● ● - - -	● ● × × - - ● ● ● - - -	● ● ● × ● ● ● × ● ● ●	● ● ● × ● ● ● × ● ● ●	△	
METHOD_STANDARD	標準測位(GPSと基地局からのアシストデータを併用する測位)を表す測位方式	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ● ●	× ● ● ● × ● ● ● ● ●	● ● × ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● ● × ● ● ● × ● ● ●	● ● ● × ● ● ● × ● ● ●	△	
MODE_QUALITY_PRIORITY	品質重視モードを表す測位モード	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
MODE_STANDARD	標準モードを表す測位モード	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
UNIT_DEGREE	DEGREE単位を表す単位系定数	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
UNIT_DMS	DMS単位(経度1/100秒)を表す単位系定数	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
UNIT_DMS_2	DMS単位(経度1/1000秒)を表す単位系定数	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
getAvailableLocationMethod()	この機種でサポートされている測位方式を取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getAvailableLocationMethod(int)	この機種でサポートされている測位方式のうち、指定された能力を持つものを取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getAvailableMeasurementMode()	この機種で設定可能な測位モードを取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocation()	デフォルトのタイムアウト時間で測位を行う。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocation(int)	タイムアウト時間を指定して測位を行う。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocation() --- 高度のサポート	測位における、高度のサポート	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocation(int, int)	ローミングアウト時に、都市情報を指定して測位を行う。	オプション	●	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ● ●	× × × × × ● × × × × ×	× × × × × × × × × × ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocationProvider()	ロケーションプロバイダオブジェクトを取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getLocationProvider(int)	指定された測位方式で測位するためのロケーションプロバイダオブジェクトを取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
getMeasurementMode()	現在設定されている測位モードを取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
getMinimalInterval()	トラッキング測位をサポートする機種における、指定可能な測位間隔の最小値を取得する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
interrupt()	実行中の測位を中断させる。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
setMeasurementMode(int)	測位モードを設定する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	△	
setTrackingListener(TrackingListener, int, int)	トラッキング測位のためのリスナーオブジェクトを設定する。	オプション	●	● ● × ● ● ● ● ● ●	● × ● ● ● × ● ● ● ×	● × ● ● ● ● ● ● ● ×	● × × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	
setTrackingListener(TrackingListener, int, int, int)	ローミングアウト時に、トラッキング測位を行うためのリスナーオブジェクトを都市情報とともに設定する。	オプション	●	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ● ●	× × × × × ● × × × × ×	× × × × × × × × × × ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	● ● × × ● ● ● × ● ● ×	●	

com.docomostar.device.location.WalkingNavigation	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	歩行方位取得機能	オプション	×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× ● × ● × ● × ● ×	●	

com.docomostar.device.location.WalkingNavigationData	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	歩行方位取得機能の測定データ	オプション	×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× ● × ● × ● × ● ×	●	

com.docomostar.fu パッケージ	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.fu パッケージの全クラス・インタフェース	外部メモリ機能におけるファイルシステム関連機能	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.fu.sd パッケージ	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
com.docomostar.fu.sd パッケージの全クラス	外部メモリ機能におけるSDメモリカードに特化したファイルシステム関連機能	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.BTConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能において、全てのプロファイルに共通する基底のコネクションインタフェース	オプション	●	× × × ● ● × × ● ●	● ● ● ● ● ● × ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ×	× ● ● ● ● ● ● ● ● ×	× ● ● × ● ● ● × ● ×	× ● ● × ● ● ● × ● ×	△	

com.docomostar.io.DDPConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	音声認識機能における、DDP通信を行うためのコネクションインタフェース	オプション	●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	△	

com.docomostar.io.FelicaClientObexConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	FeliCaアドホック通信でのOBEX通信において、クライアント側のコネクションオブジェクトに対応するコネクションクラス	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.FelicaServerObexConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	FeliCaアドホック通信でのOBEX通信において、サーバー側のコネクションオブジェクトに対応するコネクションクラス	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● × ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.FileDataInput	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル入力機能を定義するクラス	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.FileDataOutput	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル出力機能を定義するクラス	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.FileEntity	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイル実体を定義するクラス	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.HDPConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能において、Health Device Profile(HDP)による通信を行う際に使用するコネクションインタフェース(BTConnectionのサブインタフェース)	オプション	●	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × ● ● × × ×	△	

com.docomostar.io.IrClientObexConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
connect(int)	IrSimpleサポート機種において、通信モードを指定して接続を確立する。	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	△	
getCommMode()	IrSimpleサポート機種において、接続確立後の通信モードを取得する。	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ● ×	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	△	

com.docomostar.io.IrServerObexConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getCommMode()	IrSimpleサポート機種において、接続確立後の通信モードを取得する。	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ● ×	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	△	

com.docomostar.io.MCAPDataEndPoint	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth HDPによる通信での、外部機器のMDEP(MCAP Data End Point)を表すクラス	オプション	●	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	× × × × × ● ● × × ×	× × × × × ● ● × × ×	●	

com.docomostar.io.ObexConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
COMM_MODE_IRDA	IrSimpleサポート機種における、IrDA 通信を表す通信モード	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	●	
COMM_MODE_IRSIMPLE_INTERACTIVE	IrSimpleサポート機種における、IrSimple 双方向通信を表す通信モード	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ● ×	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	△	
COMM_MODE_IRSIMPLE_UNILATERALLY	IrSimpleサポート機種における、IrSimple 片方向通信を表す通信モード	オプション	×	● ● ● × × × ● ● ● ×	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	● ● ● × × × ● × × ●	△	

com.docomostar.io.RandomAccessible	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	外部メモリ機能において、ファイルのランダムアクセス機能を定義するインタフェース	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	

com.docomostar.io.SPPConnection	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	Bluetooth機能において、Serial Port Profile(SPP)による通信を行う際に使用するコネクションインタフェース(BTConnectionのサブインタフェース)	オプション	●	× × × × ● ● × × ● ●	● ● ● ● ● ● × ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ×	× ● ● ● ● ● ● ● ● ×	× ● ● × ● ● ● × ● ×	× ● ● × ● ● ● × ● ×	△	

com.docomostar.media.AvatarData	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
MediaManagerクラスによる、AvatarDataインタフェース実装オブジェクトの取得	キャラ電データ(アプリからネイティブ保存領域に保存するために使用する。	オプション	●	● ● ● × × × ● ● ●	● ● ● × × × × × ● ●	× × ● × × × × × ● ●	× × × × × ● × × × ×	× × × × × ● ● × × ×	× × × × × ● ● × × ×	●	

com.docomostar.media.ExifData	概要	種別	トラステッド	2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404	2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407	2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408	2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409	2010年度下期 N01 N02 N03 P02 P03 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S404 S405 S408 S409 F05	2011年度上期 N05 C401 P04 P05 P06 F07 F09 F10 F11 S510 S511	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
ExifDataクラスのメソッド・フィールドのうち、toLocation() メソッド,update()メソッドを除いたもの	Exif属性を表すクラス。現在のプロファイルでは、サポートされるタググループはOth IFD GPS Info Tagのみです。	オプション	×	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	●	
ExifDataクラスのメソッド・フィールドのうち、toLocation() メソッド,update()メソッド	Exif情報からのLocationオブジェクトの生成、およびLocationオブジェクト内の位置情報のExif情報への反映	オプション	×	● ● × ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● × ● ● ● ● ● ● ×	● ● × ● ● ● ● ● ● ×	●	

| com.docomostar.media.MediaImage | 概要 | 種別 | トラステッド | 2008年度下期 N01 N02 N04 P01 P02 F01 F03 S401 S403 S404 | 2009年度上期 N06 N07 N09 P07 P08 P09 F08 F09 S405 S406 S407 | 2009年度下期 N01 N02 N03 P01 P02 F01 F02 F03 F04 S401 S402 S403 S404 S405 S406 S408 | 2010年度上期 N04 N05 N07 N08 P04 P06 F06 F07 F08 S407 S408 S409

| com.docomostar.system.CellRecord | 概要 | 種別 | トラステッド | N01 | N02 | N04 | P01 | P02 | F01 | F03 | S401 | S403 | S404 | N06 | N07 | N09 | P07 | P08 | P09 | F08 | F09 | S405 | S406 | S407 | N01 | N02 | N03 | P01 | P02 | F01 | F02 | F03 | F04 | S401 | S402 | S403 | S404 | S405 | S406 | S408 | N04 | N05 | N07 | N08 | P04 | P06 | F06 | F07 | F08 | S407 | S408 | S409 | N01 | N02 | N03 | P02 | P03 | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | S401 | S402 | S403 | S404 | S405 | S406 | S408 | N05 | C401 | P04 | P05 | P06 | F07 | F09 | F10 | F11 | D903 | S911 | Emu | 備考・同一メーカー過去機種との非互換情報 |
|---|---|---

com.docomostar.ui.Frame	概要	種別	トラステッド	N01	N02	N04	P01	P02	F01	F03	SH01	SH03	SH04	N06	N07	N08	N09	P07	P08	P09	F08	F09	SH05	SH06	SH07	N01	N02	N03	P01	P02	F01	F02	F03	F04	SH01	SH02	SH03	SH04	SH05	SH06	SH08	N04	N05	N07	N08	P04	P06	F06	F07	F08	SH07	SH08	SH09	N01	N02	N03	P02	P03	F01	F02	F03	F04	SH01	SH02	SH03	SH04	SH05	SH06	SH08	N05	CA01	P04	P05	P06	F07	F09	F10	F11	SH10	SH11	Emu	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
setSoftLabelVisible(boolean)	アプリの全画面表示をサポートする機種において、ソフトキーラベルの表示、非表示を設定する（現在のプロファイルでは、本メソッドを使用可能なフレームクラスはCanvasとFlashPlayerPaneのみです）。	オプション	×	●	●	●

<オプションパッケージに新設されたオプションAPI・拡張API>

com.docomostar.opt.device.CameraFinder	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	カメラファインダ 機能を提供するクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.CameraPulsemeter	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・全フィールド	カメラデバイスを用いた脈拍計機能にアクセスするクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.CodeReader2	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
static int CODE_FP	FPコード(ファインピクチャコード)を表す、コード認識機能のコード種別定数	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.FingerprintAuthenticator	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの指紋認証機能にアクセスする手段を提供するクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.GyroData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getAngularVelocityX()	ジャイロセンサの測定データからX軸周りの角速度値を取得する	オプション	×	
getAngularVelocityY()	ジャイロセンサの測定データからY軸周りの角速度値を取得する	オプション	×	
getAngularVelocityZ()	ジャイロセンサの測定データからZ軸周りの角速度値を取得する	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.GyroSensor	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	角速度センサ機能全般 ※角速度センサ機能で取得可能なデータ項目については、GyroDataの項を参照してください。	オプション	×	
start()メソッドにおける、continue引数（true）のサポート	周期計測中にアプリが中断、再開した際に、周期計測を自動的に再開する。	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.IrReceiver	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの赤外線受信機能にアクセスするためのクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.IrReceiverParam	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	赤外線受信用のパラメータを定義するクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.MediaPlayer	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブのメディアプレーヤーで外部メモリに格納されているモーションファイルを再生するためのクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.Pedometer	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの歩数計にアクセスするためのクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.PedometerData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	歩数計機能の利用において、歩数データを表すクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.PhysicalActivityData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド（FILTER_AEROBICSを除く）	身体活動量計機能の利用において、身体活動量データを表すクラス	オプション	×	
FILTER_AEROBICS	有酸素運動によって生じたエクササイズであることを表す、エクササイズ抽出条件	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.PhysicalActivityMonitor	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話ネイティブの身体活動量計にアクセスするためのクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.ThermoHygroData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	温湿度計機能による計測結果を表すクラス ※取得可能なデータ項目については、ThermoHygroSensor、ThermoHygrometerの項を参照してください。	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.ThermoHygroSensor	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド（湿度の取得を除く）	温湿度センサー機能	オプション	×	
湿度の計測のサポート	温湿度センサー機能による湿度の計測	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.location.Compass2	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	電子コンパス機能のイベント検知機能を提供するクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.location.Compass2EventListener	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	電子コンパス機能のイベント検知機能で使用するイベントリスナ	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.location.GyroSensor2	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	ジャイロセンサ機能のイベント検知機能を提供するクラス	オプション	×	

com.docomostar.opt.device.location.GyroSensor2EventListene	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	ジャイロセンサ機能のイベント検知機能で使用するイベントリスナ	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.AttachmentData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	メールの添付データを表すクラス	オプション	●	

com.docomostar.opt.system.AttachmentDataException	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	添付付きメール送信機能の実行時例外を例外クラス	オプション	●	

com.docomostar.opt.system.BodyProfiles	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
DEV_HEIGHT_MAX	身体情報で、設定可能な身長の最大値を表す属性値	オプション	×	
DEV_HEIGHT_MIN	身体情報で、設定可能な身長の最小値を表す属性値	オプション	×	
DEV_HEIGHT_RESOLUTION	身体情報で、設定可能な身長の分解能を表す属性値	オプション	×	
DEV_WEIGHT_MAX	身体情報で、設定可能な体重の最大値を表す属性値	オプション	×	
DEV_WEIGHT_MIN	身体情報で、設定可能な体重の最小値を表す属性値	オプション	×	
DEV_WEIGHT_RESOLUTION	身体情報で、設定可能な体重の分解能を表す属性値	オプション	×	
getAttribute(int)	身体情報の設定に関する属性値を取得する	オプション	×	
getBodyHeight()	身体情報の項目の一つである身長を取得する	オプション	×	
getBodyWeight()	身体情報の項目の一つである体重を取得する	オプション	×	
setBodyHeight(int)	身体情報の項目の一つである身長を設定する	オプション	×	
setBodyWeight(int)	身体情報の項目の一つである体重を設定する	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.MailAgent2	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド	携帯電話のネイティブのメール機能にアクセスするクラス	オプション	●	

com.docomostar.opt.system.PhoneSystem2	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
ATTR_DISPLAY_STYLE_HORIZONTAL_LEFT	ディスプレイのスタイルで、ディスプレイを左側に90度回転させた状態を表す属性値	オプション	×	
ATTR_DISPLAY_STYLE_HORIZONTAL_RIGHT	ディスプレイのスタイルで、ディスプレイを右側に90度回転させた状態を表す属性値	オプション	×	
ATTR_DISPLAY_STYLE_REVERSE	ディスプレイのスタイルで、リバーススタイル（ディスプレイを表にして折りたたまれた状態）を表す属性値	オプション	×	
ATTR_DISPLAY_STYLE_VERTICAL	ディスプレイのスタイルで、縦型状態を表す属性値	オプション	×	
ATTR_KEY_ASSIGN_DEFAULT	キーのアサイン方法で、デフォルトのキーアサインを表す属性値	オプション	×	
ATTR_KEY_ASSIGN_DEPEND_ON_DISPLAY_STYLE	キーのアサイン方法で、ディスプレイのスタイルに連動して4一般度が切り替わるキーアサインを表す属性値	オプション	×	
DEV_ALLOCATABLE_JAVA_MEMORY	Javaヒープ上で確保可能な連続空きメモリのサイズを表す属性	オプション	×	参照のみ可能なリソースです。
DEV_DISPLAY_STYLE	ディスプレイのスタイルを表す属性	オプション	×	参照のみ可能なリソースです。
DEV_KEY_ASSIGN	キーのアサイン方法を表す属性	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.ThermoHygrometer	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
全メソッド・フィールド（湿度の取得を除く）	携帯電話ネイティブの温湿度計にアクセスするためのクラス	オプション	×	
湿度の計測のサポート	携帯電話ネイティブ温湿度計からの湿度の計測	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.BodyTrunkRotation	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
BodyTrunkRotationクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、体幹回転に関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	体幹回転に関するオプションデータ	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FormAnalyzer	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
MODE_RUNNING	ランニングフォーム診断モード	オプション	×	
MODE_WALKING	ウォーキングフォーム診断モード	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FormData	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
getBodyTrunkRotation()	体幹回転を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	取得可能なデータはget(Available)DataType()で調べることができます。
getFrontRearBalance()	前後バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	
getLandingImpact()	着地衝撃を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	
getSideBalance()	左右バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	
getUpdownBalance()	上下バランスを求めるためのデータを取得する。	オプション	×	
getWalkingInfo()	歩行情報を求めるためのデータを取得する。	オプション	×	
getOption(Data)	オプションデータを取得する。	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.FrontRearBalance	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
FrontRearBalanceクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、前後バランスに関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	前後バランスに関するオプションデータ	オプション	×	●本機種では、診断モードによらず、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 ・X軸周りの角速度値が最大となる位置の＋方向の最大値（0.1deg/sec）。 ・X軸周りの角速度値が最大となる位置の－方向の最小値（0.1deg/sec）。

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.LandingImpact	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
LandingImpactクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、着地衝撃に関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	着地衝撃に関するオプションデータ	オプション	×	●本機種では、診断モードによらず、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 ・1歩における右足着地時の加速度X軸方向の衝撃度の平均値[mG]。 ・1歩における左足着地時の加速度X軸方向の衝撃度の平均値[mG]。 ・1歩における右足着地時の加速度Z軸方向の衝撃度の平均値[mG]。 ・1歩における左足着地時の加速度Z軸方向の衝撃度の平均値[mG]。

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.SideBalance	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
SideBalanceクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、左右バランスに関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	左右バランスに関するオプションデータ	オプション	×	●本機種では、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 <ランニングフォーム診断モード> ・1歩における右足が着地してから腰の左右移動量が最大となる位置に達するまでの時間[msec]。 ・1歩における左足が着地してから腰の左右移動量が最大となる位置に達するまでの時間[msec]。 <ウォーキングフォーム診断モード> ・1歩における右足が着地してから腰の左右移動量が最大となる位置に達するまでの時間[msec]。 ・1歩における左足が着地してから腰の左右移動量が最大となる位置に達するまでの時間[msec]。 ・1歩における右足が着地してからZ軸周りの角速度値が最大となる位置に達するまでの時間の平均[msec]。 ・1歩における左足が着地してからZ軸周りの角速度値が最大となる位置に達するまでの時間の平均[msec]。

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.UpdownBalance	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
UpdownBalanceクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、上下バランスに関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	上下バランスに関するオプションデータ	オプション	×	

com.docomostar.opt.system.formanalyzer.WalkingInfo	概要	種別	トラステッド	備考・同一メーカー過去機種との非互換情報
WalkingInfoクラスの基本データ項目	フォーム分析機能の利用における、歩行情報に関するデータを表すクラス	オプション	×	機種によっては基本データ項目の全ての項目をサポートしない場合があります。また取得可能なデータ項目が診断モードにより異なる場合があります。これら各項目の詳細なサポート状況はgetAvailableDataType()で調べることができます。
オプションデータのサポート	歩行情報に関するオプションデータ	オプション	×	●本機種では、オプションデータとして以下の値が順に格納された配列を返します。 <ランニングフォーム診断モード> ・右足一歩におけるY軸方向の加速度値が一である時間[msec]。 ・左足一歩におけるY軸方向の加速度値が一である時間[msec]。 <ウォーキングフォーム診断モード> 未サポート。

| com.docomostar.opt.ui.Canvas2 | 概要 | 種別 | トラステッド | 2008年度下期 N01 | N02 | N04 | P01 | P02 | F01 | F03 | S401 | S403 | S404 | 2009年度上期 N06 | N07 | N09 | P07 | P08 | P09 | F08 | F09 | S405 | S406 | S407 | 2009年度下期 N01 | N02 | N03 | P01 | P02 | F01 | F02 | F03 | F04 | S401 | S402 | S403 | S404 | S405 | S406 | S408 | 2010年度上期 N04 | N05 | N07 | N08 | P04 | P06 | F06 | F07 | F08 | S407 | S408 | S409 | 2010年度下期 N01 | N02 | N03 | P02 | P03 | F01 | F02 | F03 | F04 F05 | S401 S409 | S402 | S404 | S405 | S408 | S408 | 2011年度上期 N05 | C401 | P04 | P05 | P06 | F07 | F09 | F10 | F11 | SH10 | SH11 | Emu | 備考・同一メーカー過去機種との非互換情報 |
|---|---|---