

【機種毎のiモード切断タイミングについて】

◎ iモードは、メール送受信やiモードサイト閲覧の都度接続されますが、次の場合に切断する仕様となっています。これは、ネットワークの負荷を軽減しiモードをより快適にご利用いただくため、国内・海外問わず同じ条件です。

- iモードメールの送信や受信をした場合
- 終話ボタンを押した場合
- サービスエリア外へ移動した場合
- 無通信状態で一定時間が経過した場合等

ただしその切断するタイミングについてはご利用方法・機種によっていろいろなケースがあります。本資料ではiモードメールを受信後すぐに返信するご利用方法を一例として紹介します。受信後しばらくして返信されるケース等とは異なりますのでご注意ください。

受信方法	具体的なご利用方法	iモード接続 継続=○ 切断=×		1アクセス毎の 最低料金の発生する回数	対象機種					
		受信直後*1	送信直後*1		docomo STYLE series	docomo PRIME series	docomo SMART series	docomo PRO series	90Xシリーズ	70Xシリーズ／らくらくホン
自動受信	待ち受け時にメールを受信し、内容を確認後に返信する。	○	○	1回	F-02A、P-02A、P-03A	F-01A、P-01A、F-03A、L-01A	F-04A、P-04A、P-05A		F906i、P906i、SO906i、D905i、F905i、F905iBiz、P905i、P905iTV、D904i、F904i、P904i、D903i、F903i、P903i、P902iS、N900iG	F706i、L706ie、P706ie、P706iμ、D705i、D705iμ、F705i、L705i、L705iX、P705i、P705iCL、P705iμ、F704i、L704i、P704iμ、M702iG、M702iS、F884i(らくらくプレミアμ)、F884iES(らくらくV)
		×	○	2回						PRADA Phone by LG、SIMPURE L2、SIMPURE L1、SIMPURE L、SIMPURE N
		×	×	2回	N-02A、N-03A、SH-02A	N-01A、SH-01A、SH-03A	N-04A	SH-04A	N906i、N906iL、N906iμ、SH906i、SH906iTV、N905i、N905iBiz、N905iμ、SH905i、SH905iTV、SO905i、SO905iCS、N904i、SH904i、N903i、SH903i、SO903i、N902iS	N706i、N706i II、N706ie、NM706i、SH706i、SH706ie、SH706iw、SO706i、N705i、N705iμ、NM705i、SH705i、SH705i II、SO705i、N704iμ、NM850iG
メール確認サイト閲覧	メール確認サイトにてメールを確認し、返信するメールに対して返信ボタンを押してメールを作成後、送信。そしてまた別のメールを確認しメールを作成と繰り返す。	— *2	○	1回	全ての機種においてメール返信直後*1のiモード切断は発生いたしません。					
メール選択受信	メール選択受信サイトに接続後、受信するメールを選択し受信。受信した1通目のメールに返信し、続けて2通目のメールに返信と続ける。	○	○	1回	F-02A、P-02A、P-03A	F-01A、P-01A、F-03A、L-01A	F-04A、P-04A、P-05A		F906i、P906i、SO906i、D905i、F905i、F905iBiz、P905i、P905iTV、D904i、F904i、P904i、D903i、F903i、P903i、P902iS、N900iG	F706i、L706ie、NM706i*3、P706ie、P706iμ、D705i、D705iμ、F705i、L705i、L705iX、NM705i*3、P705i、P705iCL、P705iμ、F704i、L704i、P704iμ、M702iG、M702iS、F884i(らくらくプレミアμ)、F884iES(らくらくV)、PRADA Phone by LG、NM850iG、SIMPURE L2、SIMPURE L1、SIMPURE L、SIMPURE N
		×	×	2回+返信の都度発生	N-02A、N-03A、SH-02A	N-01A、SH-01A、SH-03A	N-04A	SH-04A	N906i、N906iL、N906iμ、SH906i、SH906iTV、N905i、N905iBiz、N905iμ、SH905i、SH905iTV、SO905i、SO905iCS、N904i、SH904i、N903i、SH903i、SO903i、N902iS	N706i、N706i II、N706ie、SH706i、SH706ie、SH706iw、SO706i、N705i、N705iμ、SH705i、SH705i II、SO705i、N704iμ

*1 受信直後/送信直後の切断は、数秒以内での切断がOKボタン押下等の操作を行った場合の切断を指します。数通まとめた受信は1回の受信と同様になります。

*2 メール確認サイト閲覧は、iモードサイト上でiモードセンターに保存されているメール内容をご確認いただくため、ケータイ本体にメールを受信するといった動作は発生いたしません。また、メール確認にともなうiモード接続の切断も発生いたしません。

*3 NM706i、NM705iにつきましては、メールメニューから「メール選択受信」サイトへ接続することができません。「i MENU」>「メニューリスト」内最下部の「メール選択受信」よりサイトへ接続してください。その際、選択受信されたメールの確認には「マルチアクセス」の操作が必要です。詳しくは取扱説明書をご確認ください。