



着信通知サービス

お申込
不要

月額使用料
無料

※詳しくは、52ページ「ご利用料金」をご覧ください。

電源OFF・圏外・通話中時の着信を、電源ONにした後や圏内に入ったとき、通話を終了したときにショートメッセージサービス(SMS)にて発信者の電話番号と着信日時をお知らせします。

※平成23年10月3日より「電源OFF・圏外時着信お知らせサービス」から「着信通知サービス」へ名称を変更いたしました。

こんなときに 便利なサービスです。



最大保存件数は50件で、50件を超えた場合は古い履歴から自動的に削除されます。また、最大保存期間720時間(30日)を超えた履歴についても自動的に削除されます。

電源ON・圏内・通話終了時

あっ着信があったのね。



「サービスのポイント」

発信者の電話番号、着信日時がSMS着信通知画面で確認できます。

SMS拒否機能(一括拒否/非通知拒否)を設定していても本機能を開始している場合は通知されます。

【スマートフォン(AndroidOS搭載機)の場合】下記から設定を行ってください。
※機種により異なる場合があります。

●端末画面からの操作

「設定」を選択 → 「通話設定」を選択 → 「ネットワークサービス」を選択 → 「着信通知」を選択

ショートメッセージサービス(SMS)着信通知画面表示について

SMS着信通知画面
(イメージ)

受信メール
2009/6/1 15:37
NTT DOCOMO
06/01 10:23
ドコモ けいた
06/01 11:06 ｱﾙﾃﾙ
0312345678

電話帳に登録されている場合、登録名称で表示*
電話帳に登録されていない場合、発信者番号をそのまま表示

*お客様のお使いの機種によっては、発信者番号がそのまま表示されます。

表示なし: 音声通話で着信した場合
テレビ電話: テレビ電話で着信した場合に表示



※お客様のお使いの機種によっては、「電源OFF/圏外着信通知」または「留守番 着信通知」といったSMSのタイトルが表示されます。

●画面は実際とは異なる場合があります。

着信通知の開始

●ご契約時には、すべての着信を通知する設定が開始されています。転送でんわサービス開始中の場合は、通知されません。

●SMS拒否機能（一括拒否／非通知拒否）を設定していても本機能を開始している場合は通知されます。


※すぐに通知されない場合があります。

※本機能の通知には通信料はかかりません。

端末画面からの操作

●901iシリーズより前に発売された機種では画面からの操作はできません。「ダイヤルボタン操作」をご覧ください。


1



「着信通知」メニューを表示させ、「開始」を選択します。

※お客さまのお使いの機種により、「留守番電話」メニュー内にある場合があります。


2



「開始」画面に切り替わります。

「通知対象 全着信」または「通知対象 発番号あり」を選択し、確認画面が表示されたら「YES」を押します。

3



応答結果が表示されます。

正常に設定されると、「着信通知を開始しました」と表示されます。これで、設定は終了です。

※サービスコードは、107ページをご参照ください。

ダイヤルボタン操作

1



を押してください。

☎ ガイダンス

現在、着信通知は停止に設定されています。着信通知を開始し、次の設定に進む場合は数字の1を押す、停止する場合には、数字の0を押してください。

2




1を押してください。

☎ ガイダンス

発信者番号非通知での着信や公衆電話からの着信など、相手の電話番号を表示できない場合でも、着信を通知するには数字の1を、電話番号が表示される着信のみ通知するには、数字の0を押してください。

3



1 (すべての着信を通知) 0 (番号通知ありのみを通知)

どちらかを押し、着信通知対象を設定します。

☎ ガイダンス

非通知の着信を含め、すべての着信（電話番号が表示される着信のみ）を通知いたします。よろしければ#を、はじめから設定し直すには*を押してください。

4




#を押して終了します。

着信通知の停止

端末画面からの操作

1




「着信通知」メニューを表示させ、「停止」を選択します。

確認画面が表示されたら「YES」を押します。

※お客さまのお使いの機種により、「留守番電話」メニュー内にある場合があります。

2



応答結果が表示されます。

正常に設定されると、「着信通知を停止しました」と表示されます。これで、設定は終了です。

※サービスコードは、107ページをご参照ください。

ダイヤルボタン操作

1



を押してください。

☎ ガイダンス

現在、着信通知は開始に設定されています。着信通知を開始し、次の設定に進む場合は数字の1を押す、停止する場合には、数字の0を押してください。

2



0を押してください。

☎ ガイダンス

サービスを停止しました。

3




#を押して終了します。

設定状態の確認

端末画面からの操作


1



「着信通知」メニューを表示させ、「設定確認」を選択します。


※お客さまのお使いの機種により、「留守番電話」メニュー内にある場合があります。

2



開始状態の場合

2



停止状態の場合

設定確認画面が表示されます。

※サービスコードは、107ページをご参照ください。

ご利用料金

お申込み手続きは不要です。

月額使用料 無料（本機能の通知には通信料はかかりません。）

設定料金 「開始」「停止」など各種操作の通話料はかかりません。