

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

ドコモ スマートフォン BlackBerry® Curve™ 9300

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大32G/バイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

画像、動画は電話機から「コピー」または「移動」で microSD に保存することができます。

1



メニューキーを押す

2



[ダウンロード]を選択

3




[DENWACHO COPY]を選択

4




[エクスポート]を選択

5




[FOMA] [BlackBerry]
のどちらかを選択

6




[次へ]を選択

7



[次へ]を選択

8



[OK]を選択

※手順5の選択によってファイル名は異なります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

注意

■あらかじめ「DENWACHO COPY」をインストールのうえ、ご利用ください。ドコモのホームページからダウンロードできます。■メールや予定表、お気に入りなどのデータは、メモリーカードに保存できません。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。