


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA N900i

対応メモリーカード:
miniSD(最大64Mバイトまで)



・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [アクセサリ]に合わせ決定ボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [SD-PIM]を選択
- [電話帳]に合わせ機能ボタンを押す
- [本体からエクスポート]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [アクセサリ]に合わせ決定ボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [SD-PIM]を選択
- [Bookmark]に合わせ機能ボタンを押す
- [本体からエクスポート]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [マルチメディア]に合わせ決定ボタンを押す
- [イメージビューア]を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- コピーしたい画像に合わせ機能ボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [エクスポート]を選択

※画像の全件コピーはできません。

動画 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [マルチメディア]に合わせ決定ボタンを押す
- [ムービープレーヤー]を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- コピーしたい動画に合わせ機能ボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [エクスポート]を選択

※動画の全件コピーはできません。

メール 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [アクセサリ]に合わせ決定ボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [SD-PIM]を選択
- [受信 BOX] [送信 BOX] [保存 BOX] のいずれかに合わせ機能ボタンを押す
- [本体からエクスポート]を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。
- ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。