


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA P704i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)



保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [SD-PIM] を選択
- [電話帳] に合わせ iモードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [SD-PIM] を選択
- [Bookmark] に合わせ iモードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [マイピクチャ] を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを押す
- 右ボタンを2回押し3ページ目を表示 (2回押し)
- [複数選択] を選択
- iモードボタンを押す
- [全選択] を選択
- iモードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択

動画 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [i モーション] を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを押す
- 右ボタンを2回押し3ページ目を表示 (2回押し)
- [複数選択] を選択
- iモードボタンを押す
- [全選択] を選択
- iモードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択

メール 保存の手順

- メニューボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [SD-PIM] を選択
- [受信 BOX] [送信 BOX] [保存 BOX] のいずれかに合わせ iモードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択
- **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負い兼ねます。あらかじめご了承ください。