

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

ドコモ スマートフォン
Xperia™
(SO-01B) Android 2.1





対応メモリーカード：
microSD(最大 2G バイトまで)
microSDHC(最大 32G バイトまで)





操作にあたっての注意点：
『タップ』は液晶画面(タッチパネル)に軽く触れる操作、『タッチ』は液晶画面(タッチパネル)に1秒以上触れ続ける操作を表します。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。・カメラで撮影した画像、動画はmicroSDに保存されています。

電話帳 保存の手順	
※電話帳 バージョン5	
1	 [電話帳]をタップ <small>※[電話帳]が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。</small>
2	 メニューキーを押す
3	 [連絡先をエクスポート]をタップ <small>連絡先をエクスポート</small>
4	[メモリーカード]をタップ
5	 [OK]をタップ

spモードメール 保存の手順	
spモードメールアプリのメールをmicroSDに保存します。 ※spモードメールアプリ バージョン 4600～	
1	 [アプリケーションボタン]をタップ
2	 [spモードメール]をタップ <small>※[spモードメール]が画面に表示されていない場合は、画面をスクロールしてください。</small>
3	[受信メール][送信メール][未送信メール]のいずれかをタッチ
4	[SDへコピー]をタップ
5	[eml(バックアップ用)]をタップ
6	 [上へ]をタップ
7	保存先フォルダをタップ
8	 [コピー]をタップ
9	 [OK]をタップ

注意

■Google アカウントを作成し、自動的に同期を行う設定をすることで、Gmail、カレンダー、連絡先を最新の状態に保つことができます。■spモードメールのバックアップは、受信メール、送信メール、未送信メールを別フォルダに保存することをおすすめします。■同じフォルダに保存したデータは、すべて同じフォルダに復元されます。■パソコンなどでmicroSDにフォルダを作成することができます。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウントを解除(メモリーカードを安全に取り外すために行う操作)してから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。