

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

Xperia™ ray

(SO-03C) Android2.3

対応メモリーカード：  
microSD(最大 2G バイトまで)  
microSDHC(最大 32G バイトまで)

docomo with series





操作にあたっての注意点：

『タップ』は液晶画面(タッチパネル)に軽く触れる操作、『タッチ』は液晶画面(タッチパネル)に 1 秒以上触れ続ける操作を表します。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。・カメラで撮影した画像、動画は microSD に保存されています。

電話帳 保存の手順	
docomo アカウントの電話帳を microSD に保存します。 ※電話帳コピーツール バージョン1.1.0	
1	 [アプリケーションボタン] をタップ
2	 [電話帳コピーツール] をタップ ※[電話帳コピーツール] が画面に表示されていない場合は、画面をフリックしてください。
3	 [エクスポート] をタップ
4	 [開始] をタップ
5	 [OK] をタップ

spモードメール 保存の手順	
sp モードメールアプリのメールを microSD に保存します。 ※spモードメールアプリ バージョン5000～	
1	 [spモードメール] をタップ
2	[受信メール][送信メール][未送信メール]のいずれかをタッチ
3	[SDへコピー] をタップ
4	[eml(バックアップ用)] をタップ
5	 [上へ] をタップ
6	保存先フォルダをタップ
7	 [コピー] をタップ
8	 [OK] をタップ

重要

■Google アカウントを作成し、自動的に同期を行う設定をすることで、Gmail、カレンダー、連絡先を最新の状態に保つことができます。■spモードメールのバックアップは、受信メール、送信メール、未送信メールを別フォルダに保存することをおすすめします。■同じフォルダに保存したデータは、すべて同じフォルダに復元されます。■パソコンなどでmicroSDにフォルダを作成することができます。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウントを解除(メモリーカードを安全に取り外すために行う操作)してから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。