

ソフトウェア更新 簡易操作手順書

- カスタムメニューに設定されているきせかえツールによって、機能名の表記が異なる場合があります。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、**パケット通信**を使って更新する機能です。

- ※ ソフトウェア更新のパケット通信料は無料です。
更新に関する情報は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。




ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。

- ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかりますことがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用できません（ダウンロード中は音声着信が可能です）。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

ストックアイコンからソフトウェアを更新する

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面にストックアイコンが表示されます。


1 待受  ▶ スtockアイコン  (ソフトウェア更新必要あり) を選ぶ ▶ 

2 [OK]

- 曜日と時刻を設定するとき: [時刻変更]
- すぐに書換えるとき: [今すぐ書換え]

メニューからソフトウェアを更新する

1 カスタム  [設定] / [Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新]

2 端末暗証番号を入力 ▶  ▶ [更新実行]

3 更新方法を選ぶ ▶ 