

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
A	L-01A	電池パック L04	2014年5月
	L-04A	電池パック L04	2014年5月
	L-06A	電池パック L05	2014年5月
	HT-01A	電池パック HT02	2015年5月
	HT-02A	電池パック HT03	2015年5月
	HT-03A	電池パック HT04	2016年5月
	L-03A	電池パック L02	2016年5月
	N-01A	電池パック N21	2016年5月
	N-03A	電池パック N18	2019年2月
	N-05A	電池パック N20	2019年1月
	N-06A	電池パック N21	2016年5月
	P-01A	電池パック P19	2017年5月
	P-02A	電池パック P19	2017年5月
	P-03A	電池パック P19	2017年5月
	P-04A	電池パック P17	2017年5月
	P-05A	電池パック P17	2017年5月
	P-06A	電池パック P16	2016年5月
	P-07A	電池パック P19	2017年5月
	P-08A	電池パック P19	2017年5月
	P-09A	電池パック P19	2017年5月
	P-10A	電池パック P19	2017年5月
	SH-01A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-02A	電池パック SH21	2018年7月
	SH-03A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-04A	電池パック SH18	2016年5月
	SH-04A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-05A	電池パック SH20	2017年5月
	SH-06A	電池パック SH22	2017年5月
	SH-07A	電池パック SH22	2017年5月
	SH-08A	電池パック SH20	2017年5月
T-01A	電池パック T02	2017年5月	
B	SC-01B	電池パック SC01	2015年5月
	L-01B	電池パック L06	2015年5月
	L-02B	電池パック L06	2015年5月
	L-04B	電池パック L06	2015年5月
	L-03B	電池パック L07	2016年5月
	SC-02B	電池パック SC02	2016年5月
	F-04B	電池パック F13	2017年5月
	F-04B	電池パック F14	2017年5月
	N-03B	電池パック N18	2019年2月
	N-05B	電池パック N23	2017年5月
	N-06B	電池パック N18	2019年2月
	N-08B	電池パック N25	2017年5月
	P-01B	電池パック P20	2018年8月
	P-02B	電池パック P20	2018年8月
	P-03B	電池パック P21	2017年5月
	P-04B	電池パック P20	2018年8月
	P-05B	電池パック P21	2017年5月
	P-07B	電池パック P20	2018年8月
	SH-01B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-02B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-03B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-04B	電池パック SH20	2017年5月
	SH-05B	電池パック SH21	2018年7月
	SH-06B	電池パック SH21	2018年7月
SH-10B	電池パック SH24	2017年5月	
T-01B	電池パック T02	2017年5月	

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
C	L-01C	電池パック L11	2015年5月
	L-03C	電池パック L09	2015年5月
	L-04C	電池パック L10	2015年10月
	L-07C	電池パック L14	2016年5月
	L-10C	電池パック L12	2016年5月
	L-09C	電池パック L13	2017年5月
	SC-02C	電池パック SC03	2016年5月
	HW-01C	電池パック HW01	2017年5月
	SH-03C	電池パック SH25	2018年10月
	SH-10C	電池パック SH27	2019年1月
	SH-13C	電池パック SH29	2019年1月
	P-01C	電池パック P17	2017年5月
	P-02C	電池パック P20	2018年8月
	P-03C	電池パック P20	2018年8月
	P-05C	電池パック P20	2018年8月
	N-03C	電池パック N20	2019年1月
N-05C	電池パック N26	2018年5月	
F-07C	電池パック F20	2018年3月	
D	L-01D	電池パック L15	2016年5月
	L-02D	電池パック L16	2017年5月
	L-04D	電池パック L17	2017年5月
	L-05D	電池パック L18	2017年5月
	SC-04D	電池パック SC05	2016年5月
	SC-03D	電池パック SC04	2016年11月
	SC-05D	電池パック SC06	2017年5月
	SH-02D	電池パック SH32	2019年2月
	SH-03D	電池パック SH27	2019年1月
	SH-05D	電池パック SH34	2018年6月
	SH-07D	電池パック SH35	2018年8月
	P-01D	電池パック P25	2018年7月
	F-12D	電池パック F25	2018年8月
T-02D	電池パック F25	2018年8月	
E	N-05E	電池パック N37	2017年5月
	N-06E	電池パック N38	2017年5月
	L-01E	電池パック L19	2017年5月
	HW-01E	電池パック HW03	2018年7月
	HW-02E	電池パック HW04	2017年12月
	HW-03E	電池パック HW05	2018年7月
	SO-04E	電池パック SO09	2018年6月
F	HW-01F	電池パック HW04	2017年12月
	SC-02F	電池パック SC11	2018年10月
G	L-01G	電池パック L23	2018年9月
	SC-01G	電池パック SC14	2019年1月
9 x x	FOMA F900i	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F900iT	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F900iC	電池パック F05	2011年3月
	FOMA F901iC	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F901iS	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F902i	電池パック F07	2014年5月
	FOMA N900i	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N900iL	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N900iG	電池パック N07	2013年5月
	FOMA N900iS	電池パック N06	2013年5月
	FOMA N901iC	電池パック N08	2012年3月
	FOMA N901iS	電池パック N09	2012年3月
	FOMA N902i	電池パック N11	2015年5月
	FOMA N902iS	電池パック N11	2015年5月
FOMA N902iX	電池パック N11	2015年5月	
FOMA N902iL	電池パック N11	2015年5月	

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
シリーズ	FOMA N903i	電池パック N14	2014年5月
	FOMA N905i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N906i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N906iL	電池パック N18	2019年2月
	FOMA P900i	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P900i<BOSS>	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P900iV	電池パック P05	2012年3月
	FOMA P901iTV	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P901i	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P901iS	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P902i	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P902iS	電池パック P06	2013年5月
9 x x	FOMA P903i	電池パック P09	2014年5月
	FOMA P903iX	電池パック P09	2014年5月
	FOMA P903iTV	電池パック P11	2014年5月
	FOMA P904i	電池パック P12	2014年5月
	FOMA P905i	電池パック P15	2014年5月
	FOMA P905iTV	電池パック P18	2014年5月
	FOMA D900i	電池パック D02	2011年3月
	FOMA D901i	電池パック D03	2012年3月
	FOMA D901iS	電池パック D04	2012年3月
	FOMA D902i	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D902iS	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D903i	電池パック D06	2014年9月
	FOMA D903iTV	電池パック D09	2014年9月
	FOMA D904i	電池パック D07	2014年9月
	FOMA D905i	電池パック D10	2014年9月
	FOMA SH900i	電池パック SH02	2011年3月
	FOMA SH901iC	電池パック SH03	2012年3月
	FOMA SH901iS	電池パック SH05	2012年3月
	FOMA SH902i	電池パック SH06	2013年5月
	FOMA SH902iS	電池パック SH08	2013年5月
	FOMA SH902iSL	電池パック SH09	2014年5月
	FOMA SH903i	電池パック SH09	2014年5月
	FOMA SH903iTV	電池パック SH11	2014年5月
	FOMA SH904i	電池パック SH12	2014年5月
	FOMA SH905i	電池パック SH14	2014年5月
	FOMA SH905iTV	電池パック SH15	2015年5月
	FOMA SH906i	電池パック SH17	2015年5月
	FOMA SO902i	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA SO902iWP+	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA SO903i	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA SO903iTV	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA SO905i	電池パック SO02	2015年5月
FOMA SO905iCS	電池パック SO02	2015年5月	
FOMA SO906i	電池パック SO02	2015年5月	
FOMA P906i	電池パック P16	2016年5月	
FOMA SH906iTV	電池パック SH18	2016年5月	
8 x x	FOMA D800iDS	電池パック D07	2014年9月
	FOMA D851iWM	電池パック D07	2015年5月
	FOMA D880SS	電池パック D07	2015年5月
	FOMA F880iES	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F881iES	電池パック F07	2014年5月
	FOMA SH851i	電池パック SH04	2013年5月
	FOMA P851i	電池パック P07	2014年5月
	FOMA L852i	電池パック L04	2014年5月
	FOMA SA800i	電池パック SA02	2014年5月
FOMA NM850iG	電池パック NM01	2013年5月	

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
7 x x	FOMA F700i	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F700iS	電池パック F07	2012年3月
	FOMA F702iD	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F703i	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F704i	電池パック F08	2014年5月
	FOMA F705i	電池パック F12	2014年5月
	FOMA N700i	電池パック N08	2012年3月
	FOMA N701i	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N701iECO	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N702iS	電池パック N13	2013年5月
	FOMA N702iD	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N703iD	電池パック N14	2014年5月
	FOMA N703iμ	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N704iμ	電池パック N17	2014年5月
	FOMA N705i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N705iμ	電池パック N19	2014年5月
	FOMA N706i	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N706iII	電池パック N18	2019年2月
	FOMA N706ie	電池パック N20	2019年1月
	FOMA NM705i	電池パック NM02	2015年5月
	FOMA NM706i	電池パック NM02	2015年5月
	FOMA SA700iS	電池パック SA01	2013年5月
	FOMA SA702i	電池パック SA03	2013年5月
	FOMA M702iG	電池パック M02	2014年5月
	FOMA M702iS	電池パック M03	2014年5月
	FOMA L704i	電池パック L03	2014年5月
	FOMA D701i	電池パック D05	2013年5月
	FOMA D701iWM	電池パック D05	2013年5月
	FOMA D702iF	電池パック D05	2013年5月
	FOMA D702iBCL	電池パック D07	2015年5月
	FOMA D703i	電池パック D08	2013年5月
	FOMA D704i	電池パック D07	2013年5月
	FOMA D705i	電池パック D08	2013年5月
	FOMA D705iμ	電池パック D08	2013年5月
	FOMA P700i	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P701iD	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P702i	電池パック P06	2013年5月
	FOMA P702iD	電池パック P08	2013年5月
	FOMA P703i	電池パック P09	2014年5月
	FOMA P703iμ	電池パック P10	2014年5月
	FOMA P704i	電池パック P14	2014年5月
	FOMA P704iμ	電池パック P10	2014年5月
	FOMA P705iCL	電池パック P17	2017年5月
	FOMA P705iμ	電池パック P17	2017年5月
	FOMA P706iμ	電池パック P17	2017年5月
	FOMA SH700i	電池パック SH04	2013年5月
	FOMA SH700iS	電池パック SH04	2013年5月
	FOMA SH702iD	電池パック SH07	2013年5月
	FOMA SH702iS	電池パック SH09	2014年5月
	FOMA SH703i	電池パック SH10	2014年5月
FOMA SH704i	電池パック SH13	2014年5月	
FOMA SH705i	電池パック SH16	2015年5月	
FOMA SH705iII	電池パック SH16	2015年5月	
FOMA SH706i	電池パック SH19	2015年5月	
FOMA SH706ie	電池パック SH16	2015年5月	
FOMA SH706iW	電池パック SH19	2015年5月	
FOMA SO702i	電池パック SO02	2015年5月	
FOMA SO703i	電池パック SO02	2015年5月	
FOMA SO704i	電池パック SO02	2015年5月	

電池パック 提供終了機種一覧

シリーズ	対応機種	電池パック種類	提供終了年月
7 x x	FOMA SO705i	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA SO706i	電池パック SO02	2015年5月
	FOMA L705i	電池パック L02	2016年5月
	FOMA L705iX	電池パック L02	2016年5月
	FOMA L706ie	電池パック L02	2016年5月
	FOMA P705i	電池パック P16	2016年5月
	FOMA P706ie	電池パック P16	2016年5月
	FOMA SH705i	電池パック SH16	2016年5月
	FOMA SH705iII	電池パック SH16	2016年5月
	FOMA SH706i	電池パック SH19	2016年5月
	FOMA SH706ie	電池パック SH16	2016年5月
	FOMA SH706iw	電池パック SH19	2016年5月
6 x x	FOMA L600i	電池パック L01	2011年3月
	FOMA N600i	電池パック N12	2013年5月
	FOMA N601i	電池パック N15	2015年5月
	FOMA L601i	電池パック L02	2016年5月
	FOMA L602i	電池パック L02	2016年5月
2 x x x	FOMA F2611	電池パック F01	2010年3月
	FOMA F2051	電池パック F02	2010年3月
	FOMA F2102V	電池パック F03	2010年3月
	FOMA N2001	電池パック N01	2008年3月
	FOMA N2002	電池パック N02	2009年3月
	FOMA N2051	電池パック N03	2010年3月
	FOMA N2701	電池パック N04	2010年3月
	FOMA N2102V	電池パック N05	2010年3月
	FOMA P2002	電池パック P03	2009年3月
	FOMA P2101V	電池パック P02	2009年3月
	FOMA P2102V	電池パック P04	2010年3月
	FOMA D2101V	電池パック D01	2009年3月
	FOMA SH2101V	電池パック SH01	2009年3月
FOMA T2101V	電池パック T01	2009年3月	
その他	FOMA HT1100	電池パック HT01	2014年5月
	FOMA M1000	電池パック M01	2012年3月
	BlackBerryCurve9300	StandardBatteryonly	2017年5月
	BlackBerry8707h	StandardBatteryonly	2017年5月
	BB Bold9900	BlackBerry J-M1 Battery	2017年7月
	-	ポケットチャージャー 03	2017年10月
-	FOMA補助充電アダプタ03	2018年6月	

※終了予定月前に在庫が枯渇する可能性もございます。在庫が無くなり次第、電池パックの提供は終了とさせていただきます。