

# iPhone

## docomo Wi-Fi 利用設定ガイド

iPhoneでdocomo Wi-Fiをご利用頂くには、最初に「docomo Wi-Fi利用設定」(プロファイルのインストール) 状況の確認が必要になります。

お客様のご購入先(ドコモショップ、docomo OnlineShop等)、購入された時期によって、「docomo Wi-Fi利用設定」が実施されている場合と、実施されていない場合があります。docomo Wi-Fiご利用までの設定手順も異なります。

確認・設定・ご利用までについて詳しくは、以下の手順をご参照ください。

### STEP 1 「docomo Wi-Fi利用設定」 状況を確認

- ① ホーム画面から「設定」をタップ      ② 「設定」の「一般」をタップ      ③ 「プロファイル」をタップ



**設定済みの場合：**「プロファイル」に「docomo Wi-Fi利用設定」が表示されます。  
本体設定の「Wi-Fi」を「オン」にすれば「docomo Wi-Fi」をご利用いただけます。




**未設定の場合：**「プロファイル」に「docomo Wi-Fi利用設定」が表示されません。  
設定する必要があるのでSTEP 2に進んでください。




**注意：**既にプロファイル画面に「spモード利用設定」が表示されている場合は「spモード利用設定」は実施しないで下さい。  
実施すると、アカウント設定がリセットされると共に、これまでの送受信メール等が削除されます。

## STEP 2 「docomo Wi-Fi利用設定」を行う



① ホーム画面から「Safari」を起動し、「ブックマーク」をタップ。



② 「ドコモお客さまサポート」をタップ。




③ 画面表示後、「更新」ボタンをタップ。



④ 「spモード利用設定」をタップ。




⑤ 「docomo Wi-Fi 利用設定」をタップ。



⑥ 「設定する」をタップ。



⑦ 「プロフィール」の「インストール」をタップ。



⑧ 表示される「インストール」をタップ。



⑨ 「インストール完了」の「完了」をタップ。\*1



⑩ 「docomo Wi-Fi 利用設定」が完了。



⑪ ホーム画面から「設定」をタップしてプロフィールを確認。



⑫ 「設定」>「Wi-Fi」から Wi-Fi をオンにすると docomo Wi-Fi が利用できます。

\*1 パスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。