

# らくらくスマートフォン2 (F-08E)

## docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

### ご注意

- 本設定ガイドではお買い上げ時に設定されている「標準メニュー」での操作方法を説明しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの端末の設定によって、操作方法や画面表示が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書等をごらんください。

\*「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 \*Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

### docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



① ホーム画面を下から上へスライドし「設定」をタップします。



② 「設定」画面を下から上へスライドし「通信の設定」をタップします。




③ Wi-Fiの右のボタンをタップして「オン」にし「Wi-Fi設定」をタップします。



④ 「高度なWi-Fi設定」をタップします。



⑤ 「メニュー」→「ネットワークを追加」の順にタップします。





⑥ 赤枠の事項を入力します。


- SSID : 「0000docomo」を入力
- 編集 : [WPA/WPA2 PSK ]を選択



⑦ 画面を下から上へスライドします。①パスワードを入力し② [登録] をタップします。

- パスワード : docomo Wi-Fiをお申込み時時に通知されるWPA2キーを入力



⑧ 設定したWi-Fiネットワークが、一覧に表示されます。サービスエリアに入り docomo Wi-Fiに接続されると  が表示されます。



⑨ サービスエリアにてブラウザを起動すると [ログイン画面] が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し [ログイン] をタップします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
  - パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

### docomo Wi-Fi(spモード)ご利用のお客様

ユーザIDを入力後、プルダウンメニューより[spモード]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-spmde@docomo

### docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様


ユーザIDを入力後プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。ユーザIDは以下のように入力されます。  
例: (docomo Wi-FiユーザID)-mopera@docomo



⑩ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] をタップしてください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。



ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fi から直接ログアウトすることも可能です。  
(上記の画面が表示されます。)