

docomo Optimus chat L-04C

docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

docomo Wi-Fi 接続手順

ネットワークSSID、WPA2キー、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



①ホーム画面で端末のメニューキー \square をタップし、オプションメニューを開きます。



② [本体設定] をタップします。



③ [無線とネットワーク] をタップします。



④ [Wi-Fi設定] をタップします。



⑤ [Wi-Fi] をタップし、Wi-FiをONにします。



⑥ [Wi-Fiネットワークを追加] をタップします。



⑦ 赤枠の事項を設定し、
[保存] をタップします。

- ネットワークSSID : 「0000docomo」を入力
- セキュリティ : [WPA/WPA2 PSK] を選択
- パスワード : WPA2キーを入力



⑧ Wi-Fiネットワークに追加されます。
Wi-Fiに接続すると画面上部にアンテナマークが表示されます。



⑨ サービスエリアにてブラウザを起動すると、[ログイン画面]が表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力し [ログイン] をタップします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザーIDを入力
 - パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力
- ※ [次回からユーザーID/パスワードの入力を省略] にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

docomo Wi-Fi (spモード) ご利用のお客様

ユーザーIDを入力後プルダウンメニューより[spモード]を選択してください。ユーザーIDは以下のように入力されます。
例: (docomo Wi-FiユーザーID)-spm@docomo

docomo Wi-Fi (mopera U) ご利用のお客様


ユーザーIDを入力後プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。ユーザーIDは以下のように入力されます。
例: (docomo Wi-FiユーザーID)-mopera@docomo



⑩ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] を押してください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。



※ブラウザのURLに「logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fiから直接ログアウトすることも可能です。(上記の画面が表示されます。)