

# Wi-Fi STATION N-01J

## docomo Wi-Fi 接続設定 (N-01J設定ツール)

■ N-01JではSIM認証※またはID/パスワード認証によってdocomo Wi-Fiへ接続することができます。  
※端末に搭載されているSIMカードの情報をもとにdocomo Wi-Fiの契約者情報が自動的に認証される仕組みです。  
docomo Wi-FiユーザID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

■ WEBブラウザで接続設定を行うには最初にモバイルWi-FiルーターN-01JとPC等のWi-Fi対応機器を接続し、設定画面を表示させます。N-01JとWi-Fi対応機器の接続方法は、各機器の取扱説明書またはmopera Uサイト「Wi-Fi機器の設定方法」をご確認ください。  
N-01J設定ツール (WEBブラウザ) でのdocomoWi-Fi接続方法は、以下の手順となります。  
なお、「N-01J」では、SSID「docomo」はご利用いただけません。

**設定はdocomo Wi-Fiサービスエリア内で行ってください。**

### SIM認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

N-01JでSIM認証を行うには設定の必要はありません。  
本体設定の公衆無線LANをオンにするだけでdocomo Wi-Fiがご利用いただけます。

① Webブラウザを起動し、  
http://192.168.179.1/または  
http://n-01j.tool/を入力します。  
ユーザー名、パスワードを入力し、  
[OK]をクリックします。

- ユーザ名 : admin
- パスワード : 管理者パスワードの初期設定画面 (右記参照) で設定したパスワード

### 管理者パスワードの初期設定画面

http://192.168.179.1/またはhttp://n-01j.tool/に初めてアクセスしたときは、最初に管理者パスワードの初期設定画面が表示されます。

「パスワード」と「パスワードの再入力」欄にパスワード (任意の文字列) を入力し、[設定]をクリックします。  
※このパスワードは今後N-01J設定ツールにアクセスするときになります。忘れないように控えておいてください。


パスワードに使用できる文字は、0~9、a~z、- (ハイフン)、\_ (アンダースコア) で最大半角64文字まで有効です。

② [次へ] をクリックします。

③ 画面左側のメニューから  
[基本設定]をクリックします。




④ [基本設定]の[接続先設定（公衆無線LAN）]をクリックします。公衆無線LAN機能の[使用する]にチェックを付け、[設定]をクリックします。[トップページに戻る]をクリックします。



⑤ 接続・認証に成功すると、N-01J設定ツールのトップページや、端末のホーム画面に「0001docomo」と表示されます。

## ID/パスワード認証によるdocomo Wi-Fi 接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、docomo Wi-FiユーザID/パスワード認証でdocomo Wi-Fiに接続します。



① Webブラウザを起動し、<http://192.168.179.1/>または<http://n-01j.tool/>を入力します。ユーザー名、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。



② 画面左側のメニューから[基本設定]をクリックします。

- ユーザ名：admin
- パスワード：管理者パスワードの初期設定画面（→P.1参照）で設定したパスワード



④ [基本設定]の[接続先設定（公衆無線LAN）]をクリックします。  
一覧から接続先名[未設定]の[編集]をクリックします。



⑤接続先を任意で入力し、（図では例として[docomo Wi-Fi(0000docomo)]、[アクセスポイント検索]をクリックします。



⑥ 「アクセスポイント検索中…15秒ほどお待ちください。」の表示の後、アクセスポイント一覧が表示されます。「0000docomo」をチェックし、[選択]をクリックします。




⑦パスワードを入力し、[設定]をクリックします。[トップページに戻る]をクリックします。

■パスワード：docomo Wi-Fiお申込み時に通知されるWPA2キー



⑧接続に成功すると、N-01J設定ツールのトップページや端末のホーム画面に[0000docomo]と表示されます。



⑨N-01Jに接続済のWi-Fi対応端末でWEBブラウザを起動するとdocomo Wi-Fiログイン画面が表示されます。ユーザIDとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

- ユーザID : docomo Wi-FiのユーザIDを入力
- パスワード : docomo Wi-Fiのパスワードを入力

※[次回からユーザID/パスワードの入力を省略]にチェックを入れておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

プルダウンメニューはお客様のご契約に従って選択してください。

ご契約	プルダウンメニュー 選択	入力例
docomo Wi-Fi (spモード)	spモード	(docomo Wi-FiユーザID) -spmode@docomo
docomo Wi-Fi (mopera U)	mopera U	(docomo Wi-FiユーザID) -mopera@docomo
docomo Wi-Fi 月額300円プラン	月額300円プラン/その他	(docomo Wi-FiユーザID) @docomo



⑩ログインに成功すると左記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。

※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の[Logout]をクリックしてください。

※ご利用のサービスエリアによって左記の画面が異なります。

ブラウザのURLに「Logout.m-zone.jp」を入力し、docomo Wi-Fiから直接ログアウトすることも可能です。  
(下記の画面が表示されます。)

