

# docomo PRO series N-08B


## docomo Wi-Fi かんたんログイン設定

### docomo Wi-Fi 接続手順


ネットワークSSID、ユーザID、パスワードが必要になりますので、ご契約ごとの「docomo Wi-Fi 接続情報」にてご確認ください。



① 無線 LAN 機能を ON にします。端末の [Fn] キーを押しながら [ Q ] キーを押します。




② [DUALモード (WLAN優先)] または [WLANシングルモード] を選択します。




③ 設定が反映されます。



④ デスクトップアイコンの [Wi-Fiスタートアップ] を選択します。




⑤ [手動設定] を選択します



⑥ [接続先名変更] を選択します。




⑦ 接続先名を入力します。接続先名は任意で設定することが可能です。




⑧ [ESSID設定] を選択します。




⑨ 「0000docomo」を入力し「確定」を選択します。




⑩ [セキュリティ方式設定] を選択します。



⑪ [セキュリティ方式選択] を選択します。




⑫ [WPA2-PSK] を選択します。




⑬ [ASCII設定] を選択します。



⑭ docomo Wi-FiのWPA2キーを入力し「確定」を選択します。



⑮ 端末の [Fn] キーを押しながら [2] キーを押します。




⑯ 端末の [Fn] キーを押しながら [2] キーを押します。



⑰ 端末の [Fn] キーを押しながら [2] キーを押します。

[ DUALモード(Wi-Fi優先) ] または  
[ Wi-Fiシングルモード ] の設定で  
docomo Wi-Fiのエリア内にいる場合




FOMAシングルモードの場合

[ DUALモード(Wi-Fi優先) ] または  
[ Wi-Fiシングルモード ] の設定で  
docomo Wi-Fiのエリア外にいる場合



※ [OK] を押します。



⑱ 設定が反映され、作成したプロファイルが保存されます。  
※通信モードの設定により、画面の表示が異なります。



■ユーザーID :

docomo Wi-FiのユーザーIDを入力

■パスワード :

docomo Wi-Fiのパスワードを入力

※ [次回からユーザーID/パスワードの入力を省略] をチェックしておくと、次回からのログインの手順が簡単になります。

#### docomo Wi-Fi(mopera U)ご利用のお客様

ユーザーIDを入力後プルダウンメニューより[mopera U]を選択してください。

ユーザーIDは以下のように入力されます。

例: (docomo Wi-FiユーザーID)-mopera@docomo

⑲ サービスエリアにて、フルブラウザを起動するとログイン画面が表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力します。入力が終わりましたら [ログイン] を押します。



※この画面をブックマークに保存してください。ご利用終了時には画面の [Logout] を押してください。

※ご利用のサービスエリアによって左記画面が異なります。

⑳ ログインに成功すると上記の画面が表示され、サービスをご利用いただけます。