

# 「ドコモメール対応CommuniCase」対応機種

メーカー	機種名	備考
F	ARROWS X LTE F-05D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	Disney Mobile on docomo F-08D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	F-09D ANTEPRIMA	
	ARROWS X F-10D	
	ARROWS Me F-11D	
	ARROWS X F-02E	
	ARROWS Kiss F-03E	
	ARROWS V F-04E	
	ARROWS Tab F-05E	
	ARROWS NX F-06E	
	Disney Mobile on docomo F-07E	
	ARROWS NX F-01F	
	ARROWS Tab F-02F	
	Disney Mobile on docomo F-03F	
	ビジネススマートフォン F-04F	
	ARROWS NX F-05F	
	ARROWS NX F-02G	
	ARROWS Tab F-03G	
	ARROWS NX F-04G	
	arrows Fit F-01H	
arrows NX F-02H		
HW	Ascend HW-01E	
	Ascend D2 HW-03E	

メーカー	機種名	備考
HW	dtab d-01G	
	dtab d-01H	
	dtab Compact d-02H	
L	Optimus LTE L-01D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	PRADA phone by LG L-02D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	Optimus it L-05D	
	Optimus Vu L-06D	
	L-06D JOJO	
	Optimus G L-01E	
	Optimus LIFE L-02E	
	Optimus G Pro L-04E	
	Optimus it L-05E	
	G2 L-01F	
	Disney Mobile on docomo DM-01G	
	Nexus 5X	
N	MEDIAS LTE N-04D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	MEDIAS ES N-05D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	MEDIAS TAB N-06D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	MEDIAS X N-07D	
	MEDIAS TAB UL N-08D	
	MEDIAS U N-02E	
	N-02E ONE PIECE	
	Disney Mobile on docomo N-03E	
	MEDIAS X N-04E	

メーカー	機種名	備考
N	MEDIAS W N-05E	
	MEDIAS X N-06E	
P	LUMIX Phone P-02D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	P-04D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	Disney Mobile on docomo P-05D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	ELUGA V P-06D	
	ELUGA power P-07D	
	ELUGA Live P-08D	
	ELUGA X P-02E	
	ELUGA P P-03E	
SC	GALAXY S II LTE SC-03D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	GALAXY Note SC-05D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	GALAXY S III SC-06D	
	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	
	GALAXY Note II SC-02E	
	GALAXY S III $\alpha$ SC-03E	
	GALAXY S4 SC-04E	
	GALAXY Note 3 SC-01F	
	GALAXY J SC-02F	
	GALAXY S5 SC-04F	
	GALAXY Note Edge SC-01G	
	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	
	GALAXY Tab S 8.4 SC-03G	
Galaxy S6 edge SC-04G		

メーカー	機種名	備考
SC	Galaxy S6 SC-05G	
	Galaxy Active neo SC-01H	
SH	AQUOS PHONE SH-01D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	AQUOS PHONE SH-06D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	SH-06D NERV	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	AQUOS PHONE st SH-07D	
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	
	AQUOS PHONE sv SH-10D	
	AQUOS PHONE si SH-01E	
	SH-01E Vivienne Westwood	
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	
	AQUOS PHONE EX SH-04E	
	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	
	AQUOS PHONE si SH-07E	
	AQUOS PAD SH-08E	
	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	
	SH-01F DRAGON QUEST	
	AQUOS PHONE EX SH-02F	
	Disney Mobile on docomo SH-05F	
	AQUOS ZETA SH-04F	
	AQUOS PAD SH-06F	
	AQUOS ZETA SH-01G	
Disney Mobile on docomo SH-02G		
AQUOS ZETA SH-03G		

メーカー	機種名	備考
SH	AQUOS EVER SH-04G	
	AQUOS PAD SH-05G	
	AQUOS ZETA SH-01H	
	AQUOS Compact SH-02H	
	Disney Mobile on docomo DM-01H	
SO	Xperia™ NX SO-02D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	Xperia™ acro HD SO-03D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	Xperia™ GX SO-04D	
	Xperia™ SX SO-05D	
	Xperia™ AX SO-01E	
	Xperia™ Z SO-02E	
	Xperia™ Tablet Z SO-03E	
	Xperia™ A SO-04E	
	Xperia™ feat. HATSUNE MIKU SO-04E	
	Xperia™ Z1 SO-01F	
	Xperia™ Z1f SO-02F	
	Xperia™ Z2 SO-03F	
	Xperia™ A2 SO-04F	
	Xperia™ Z2 Tablet SO-05F	
	Xperia™ Z3 SO-01G	
	Xperia™ Z3 Compact SO-02G	
	Xperia™ Z4 SO-03G	
Xperia™ A4 SO-04G		
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G		

メーカ	機種名	備考
SO	Xperia™ Z5 SO-01H	
	Xperia™ Z5 Compact SO-02H	
	Xperia™ Z5 Premium SO-03H	
T	REGZA Phone T-01D	Android 4.0未満ではご利用いただけません。
	REGZA Phone T-02D	