

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。・画像、動画は電話機から「コピー」または「移動」で microSD に保存することができます。



電話帳 保存の手順

1



メニューキーを押す

2

[トレイを開く]を選択

3



[DENWACHO COPY]を選択
※[DENWACHO COPY] が画面に表示されていない場合は、
画面をスライドしてください

4

・エクスポート

[エクスポート]を選択

5

[FOMA][Black Berry]のどちらかを選択

6

次へ

[次へ]を選択

7

次へ

[次へ]を選択

8

OK

[OK]を選択

大切なデータをメモリーカードに保存！
簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

BlackBerry®
Bold™ 9780

対応メモリーカード：
microSD(最大 2G バイトまで)
microSDHC(最大 32G バイトまで)

docomo NEXT series



トラックパッドを指でスライドしたり
押すことで、さまざまな操作を行う
ことができます。

こ
注
意

■あらかじめ「DENWACHO COPY」をインストールのうえ、ご利用ください。ドコモのホームページからダウンロードできます。■メールや予定表、お気に入りなどのデータは、メモリーカードに保存できません。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSD の製造メーカや Class によって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。