

Wi-Fi STATION HW-01H

公衆無線LAN接続設定（HW-01H設定ツール）

HW-01HではSIM認証※またはWEB認証によって公衆無線LANへ接続することができます。
※ 端末に挿入されているSIMカードの情報をもとに、認証が自動的に行われる仕組みです。ユーザID/パスワードの入力が不要になるほか、認証にかかる時間も短縮されます。

WEBブラウザで接続設定を行うには、最初にWi-Fi STATION HW-01HとPC等のWi-Fi対応機器を接続し、設定画面を表示させます。HW-01HとWi-Fi対応機器の接続方法は、各機器の取扱説明書またはmopera Uサイト「Wi-Fi機器の設定方法」をご確認ください。
HW-01H設定ツール（WEBブラウザ）での公衆無線LAN接続方法は、以下の手順になります。
設定はサービスエリア内で行ってください。

ご注意

- ここでは、例としてdocomo Wi-FiのSSIDに接続するための端末設定を記載しています。
- docomo Wi-Fiへのログイン方法についてはドコモのホームページをご確認ください。

SIM認証方式による接続手順



① Webブラウザを起動し
<http://hw-01h.home> にアクセスします。
パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期状態のパスワードは以下となります。

■パスワード : admin



② [公衆無線LAN]「設定」をクリックします。
「オン」をクリックします。



③ 接続・認証に成功すると、HW-01H設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続先が表示されます。

WEB認証による接続手順

SIM認証が利用できないエリアでは、WEB認証で公衆無線LANに接続します。
接続には、ネットワークSSID、セキュリティキー、ユーザID、パスワード等が必要になります。
ご契約のサービスの接続情報を事前にご確認ください。



① Webブラウザを起動し
<http://hw-01h.home> にアクセスします。
パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期状態のパスワードは以下となります。

■パスワード : admin



② [公共無線LAN] 「設定」をクリックします。
「オン」をクリックします。



③ ご利用のサービスのSSIDの「接続」をクリックします。



④ パスワードの設定を行い「接続」をクリックします。

■パスワード : ご利用のサービスのセキュリティキー




⑤ サービスエリアに入ると、HW-01H設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続先が表示されます。

⑥ 以上で、端末の設定は終わりです。
ご利用のサービスに応じて、Webブラウザ等のログイン画面からログインをしてください。

サービスエリア外でWEB認証設定を行う場合・・・



① [公衆無線LAN] 画面より「ネットワークの追加」をクリックします。



② 赤枠内の設定を行い「接続」をタップします。

- ネットワーク名：ご利用のサービスのSSIDを入力
- セキュリティ：ご利用のサービスのセキュリティの種類を選択
- パスワード：ご利用のサービスのセキュリティキーを入力



③ サービスエリア内で [公衆無線LAN] 画面よりご利用のサービスのSSIDの「接続」をクリックし、接続を開始します。



④ 接続・認証に成功すると、HW-01H設定ツールの設定画面やホーム画面、端末のホーム画面に接続先が表示されます。