


Wi-Fi STATION L-01G

Windows® 7をご利用の場合

ここで説明するインストール作業を行うことで、通信設定ソフト（ドライバ）とWi-Fi STATION L-01G設定ツールのショートカットをインストールすることができます。Wi-Fi STATION L-01Gとパソコンを初めて接続するときは、ゼロインストール機能により、Wi-Fi STATION L-01Gドライバのセットアップ画面が自動で表示されます。必ずパソコンの管理者権限（Administrator権限）を持ったユーザーアカウントでインストール作業を行ってください。

インストール方法



①自動再生

Wi-Fi STATION L-01G 付属のUSBケーブルで、パソコンと接続します。自動再生のウィンドウが表示されます。「docomo_L01G_USB_Driver_WHQL_Ver_*****.exeの実行」をクリックします。ユーザーアカウント制御が表示された場合は②へ進んでください。設定言語の選択が表示された場合は③へ進んでください。


※自動再生のウィンドウが表示されない場合は「コンピュータ」をクリックし、「CDドライブ DOCOMO」をクリックします。



②ユーザーアカウント制御


「はい」をクリックします。

※ユーザーアカウント制御画面が表示されない場合は、③設定言語の選択へ進んでください。




③設定言語の選択

インストーラの言語選択の画面が表示されますので、「Japanese（日本語）」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。




④使用許諾契約

「使用許諾契約の全条項に同意します」のラジオボタンをクリックし、「次へ」をクリックします。




⑤ docomo L-01G セットアップ

インストールウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックします。




⑥ 通信設定 (W-TCP) の設定

「通信設定 (W-TCP) を最適化する。(推奨)」のラジオボタンをクリックし「次へ」をクリックします。




⑦ インストールの完了

「完了」をクリックします。




⑧ 「コントロール パネル」を開く


「ウィンドウズ スタート」→「コントロール パネル」の順にクリックします。



⑨ 「システムとセキュリティ」をクリックします。




※大きいアイコン/小さいアイコン表示の場合は、「デバイス マネージャー」をクリックして⑩へ進んでください。



⑩「デバイスマネージャー」を開く
「デバイスマネージャー」をクリックします。


■ USBデザリングがOFFの場合



ポート (COMとLPT)	docomo L01G USB Serial Port(COM〇〇)
モデム	docomo L01G modem
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB Composite Device

※COMポート番号 (COM〇〇) は、ユーザやパソコンごとに異なります。

■ USBデザリングがONの場合



ネットワーク アダプタ	docomo L01G USB NDIS Driver
ポート (COMとLPT)	docomo L01G USB Serial Port(COM〇〇)
モデム	docomo L01G modem
ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB Composite Device

※COMポート番号 (COM〇〇) は、ユーザやパソコンごとに異なります。

⑪通信設定ソフト (ドライバ) の確認

各デバイスをクリックして、インストールされた通信設定ソフト (ドライバ) が上記の様に表示されているか確認します。

インストールはこれで完了です。

※「Microsoft」、「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。