

# Wi-Fi STATION L-01G


## Mac OS Xをご利用の場合

アンインストールを行う際は、Wi-Fi STATION L-01Gと接続しているケーブルをパソコンから取り外した状態で行ってください。

必ずパソコンの管理者権限（Administrator権限）を持ったユーザーアカウントで作業を行ってください。


Wi-Fi STATION L-01Gドライバをアンインストールすると、docomo L-01G（ドライバ）がアンインストールされます。

### アンインストール方法




#### ① 「L01G Uninstaller」の選択

Finderの画面を表示した後、「アプリケーション」をクリックし、続けて「L01G Uninstaller」をダブルクリックします。



#### ② L01G アンインストーラ

「アンインストール」をダブルクリックします。



#### ③ パスワードの入力

「お使いのMacの名前（ユーザ名）」と「パスワード」を入力して「OK」をクリックします。



#### ④ アンインストールが完了しました。

アンインストール完了のメッセージが表示されたら「再起動」をクリックします。

アンインストールはこれで完了です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

※MacおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。