

Wi-Fi STATION L-01G

Windows® 8/8.1をご利用の場合

アンインストールを行う際は、Wi-Fi STATION L-01Gと接続しているケーブルをパソコンから取り外した状態で行ってください。

必ずパソコンの管理者権限（Administrator権限）を持ったユーザーアカウントで作業を行ってください。

Wi-Fi STATION L-01Gドライバをアンインストールすると、docomo L01G（ドライバ）と、デスクトップ画面上に作成されたWi-Fi STATION L-01G設定ツールへのショートカットがアンインストールされます。

アンインストール方法



① デスクトップを開く

「デスクトップ」をクリックします。



② 設定メニューを開く

カーソルを右上に移動させ「設定」をクリックします。



③ コントロールパネルを開く


「コントロールパネル」をクリックします。



④ コントロールパネルの表示


一覧から「プログラムのアンインストール」をクリックします。

※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は、「プログラムと機能」をクリックします。



⑤プログラムの追加と削除


大きいアイコン/小さいアイコン表示の場合は、こちらの画面が表示されます。「プログラムと機能」をダブルクリックします。



⑥削除

プログラムの一覧から「docomo L01G」をクリックし選択します。「アンインストール」をクリックします。

ユーザー アカウント制御の画面が表示される場合があります。「はい」をクリックして進んでください。



⑦ファイル削除の確認

[はい]をクリックします。



⑧通信設定 (W-TCP) の解除

「通信設定 (W-TCP) を解除する。(推奨)」にラジオボタンが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。



⑨アンインストール完了

「完了」をクリックします。

アンインストールはこれで完了です。

※「Microsoft」、「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。