

Wi-Fi STATION L-01G

Windows® 10をご利用の場合

SSIDやセキュリティキーの初期値は、SSID/セキュリティキーシールや本体内部のシールに記載されています。


無線LANセキュリティの初期値は「WPA/WPA2-PSK」です。

暗号化方式の初期値は「AES+TKIP」です。


なお、本商品はWi-Fi対応機器を最大10台まで接続できます。


※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

設定方法




①メニューを開く

画面左下の [] を右クリックします。



②コントロールパネルを開く

[コントロールパネル] をクリックします。



③コントロールパネルの表示


一覧から「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリックします。

※表示方法が「大きいアイコン」もしくは「小さいアイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。




④接続またはネットワークのセットアップ

一覧から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



⑤接続またはネットワークのセットアップ

[ワイヤレスネットワークに手動で接続します] を選択し、[次へ] をクリックします。




ネットワーク名	SSID/セキュリティキーシールに記載されている「SSID」を入力
セキュリティの種類	「WPA2-パーソナル」を選択
セキュリティキー	SSID/セキュリティキーシールに記載されている「SECURITY KEY」を入力 ※セキュリティキーを表示する場合は「文字を非表示にする」のチェックをはずしてください。

⑥追加するワイヤレスネットワークの情報を入力


右表の入力を行い、「次へ」をクリックします。

※「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れると、設定完了後は自動的に接続されます。



⑦追加完了

「正常に○○○を追加しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。



⑧接続完了

ネットワークと共有センターの画面で、入力したSSIDが「接続」となっていれば、接続完了です。

設定はこれで完了です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。