


Wi-Fi STATION N-01H

USBテザリング設定方法（Windows®）


本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続し、データの送受信を行います。Wi-Fi/Bluetooth接続とUSBテザリングを同時に利用することもできます。USBテザリング中でも、同時にWi-Fi対応機器を10台/Bluetooth搭載機器5台（公衆無線LAN利用時は2台）の最大16台接続できます。

設定方法




①本端末をパソコンに接続

電源を入れた本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続します。



【Windows 10の場合】



【Windows 8.1の場合】

②接続完了

パソコンが本端末の接続を自動で認識し、デスクトップ右下にネットワークアイコンが表示されます。USBテザリングによるインターネット接続がご利用いただけます。

設定はこれで完了です。

※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

※「Windows」は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。