

Wi-Fi STATION SH-05L

ドコモスマートフォン（Android™）をご利用の場合

SSIDやネットワークキーの初期値は、無線LAN初期設定シールに記載されています。また、本端末のホーム画面で[接続ガイド]→[手動設定]→[SSID]を選択することで、本端末のディスプレイに情報を表示することができます。

無線LANセキュリティの初期値は「WPA2-PSK(AES)」です。

※ここではお買い上げ時の状態の本商品に、手動で無線接続する手順をご説明します。

※画面はご利用の機種によって異なります。

設定方法




①ネットワークとインターネットの設定

「設定」 - 「ネットワークとインターネット」項目内の「Wi-Fi」をタップします。



②Wi-Fiをオン、ネットワークを追加

右上にあるスイッチボックスをタップしてWi-FiをONにします。続いて「ネットワークを追加」をタップします。



③ネットワークを追加

各入力項目を入力し「保存」もしくは「接続」をタップします。



④接続完了

(Wi-Fi STATION SH-05LのSSID)に「接続されました」、「接続済み」、等と表示されスマートフォン画面上部のステータスバーにWi-Fiのステータスアイコンが表示されたら、接続完了です。

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ネットワーク名 | 無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」を入力 |
| セキュリティ | プルダウンリストから「WPA/WPA2 PSK」を選択 |
| パスワード | 無線LAN初期設定シールに記載されている「PASSWORD」を入力 |

設定はこれで完了です。

※「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。