

SIMロック解除対応機種および対応周波数帯

2019年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
AQUOS ケータイ SH-02L			○				○	○	
らくらくスマートフォン me (F-01L)			○				○	○	

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
AQUOS ケータイ SH-02L	○				○
らくらくスマートフォン me (F-01L)	○				○

2018年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
	バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42
Disney Mobile on docomo DM-01K			○				○	○	
arrows Be F-04K			○				○	○	
HUAWEI P20 Pro HW-01K	○		○	○		○	○	○	○
V30+ L-01K			○			○	○	○	○
JOJO L-02K			○			○	○	○	○
LG style L-03K			○				○	○	
Galaxy Note9 SC-01L	○		○			○	○	○	○
Galaxy S9 SC-02K	○		○			○	○	○	○
Galaxy Feel2 SC-02L			○			○	○	○	
Galaxy S9+ SC-03K	○		○			○	○	○	○
AQUOS sense2 SH-01L			○				○	○	
AQUOS R2 SH-03K	○		○			○	○	○	○
Xperia XZ3 SO-01L	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 SO-03K	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 Premium SO-04K	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 Compact SO-05K	○		○			○	○	○	○
M Z-01K			○			○	○	○	
dtab d-01K			○				○	○	
dtab Compact d-02K			○				○	○	
arrows Tab F-02K			○			○	○	○	
カードケータイ KY-01L			○					○	
らくらくスマートフォンme (F-03K)			○				○	○	

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
	バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI
Disney Mobile on docomo DM-01K	○				○
arrows Be F-04K	○				○
HUAWEI P20 Pro HW-01K	○	○			○
V30+ L-01K	○				○
JOJO L-02K	○				○
LG style L-03K	○				○
Galaxy Note9 SC-01L	○				○
Galaxy S9 SC-02K	○				○
Galaxy Feel2 SC-02L	○				○
Galaxy S9+ SC-03K	○				○
AQUOS sense2 SH-01L	○				○
AQUOS R2 SH-03K	○				○
Xperia XZ3 SO-01L	○				○
XperiaTM XZ2 SO-					

03K	○				○
Xperia™ XZ2 Premium SO-04K	○				○
Xperia™ XZ2 Compact SO-05K	○				○
M Z-01K	○				○
dtab d-01K	○				○
dtab Compact d-02K	○				○
arrows Tab F-02K	○				○
カードケータイ KY-01L	○				○
らくらくスマートフォンme (F-03K)	○				○

2017年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
Disney Mobile on docomo DM-01J			○				○	○	
arrows NX F-01K			○			○	○	○	
arrows Be F-05J			○				○	○	
V20 PRO L-01J			○			○	○	○	
MONO MO-01K			○			○	○	○	
Galaxy Note8 SC-01K	○		○			○	○	○	○
Galaxy S8 SC-02J	○		○			○	○	○	
Galaxy S8+ SC-03J	○		○			○	○	○	○
Galaxy Feel SC-04J			○			○	○	○	
AQUOS sense SH-01K			○				○	○	
AQUOS R SH-03J	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZ1 SO-01K	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZ1 Compact SO-02K	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZs SO-03J	○		○			○	○	○	
Xperia™ XZ Premium SO-04J	○		○			○	○	○	○
dtab Compact d-01J			○				○	○	
らくらくスマートフォン4 (F-04J)			○				○	○	
キッズケータイ F-03J									
Wi-Fi STATION N-01J			○			○	○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01J	○				○
arrows NX F-01K	○				○
arrows Be F-05J	○				○
V20 PRO L-01J	○				○
MONO MO-01K	○				○
Galaxy Note8 SC-01K	○				○
Galaxy S8 SC-02J	○				○
Galaxy S8+ SC-03J	○				○
Galaxy Feel SC-04J	○				○
AQUOS sense SH-01K	○				○
AQUOS R SH-03J	○				○
Xperia™ XZ1 SO-					

01K	○				○
Xperia™ XZ1 Compact SO-02K	○				○
Xperia™ XZs SO-03J	○				○
Xperia™ XZ Premium SO-04J	○				○
dtab Compact d-01J	○				○
らくらくスマートフォン4 (F-04J)	○				○
キッズケータイ F-03J	○				○
Wi-Fi STATION N-01J	○				○

2016年発売機種（2016年5月以降）

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
Disney Mobile on docomo DM-02H			○			○	○	○	
arrows NX F-01J			○			○	○	○	
arrows SV F-03H			○				○	○	
MONO MO-01J			○			○	○	○	
Galaxy S7 edge SC-02H	○		○			○	○	○	
AQUOS EVER SH-02J			○				○	○	
AQUOS ZETA SH-04H			○			○	○	○	
Xperia™ XZ SO-01J	○		○			○	○	○	
Xperia™ X Compact SO-02J	○		○			○	○	○	
Xperia™ X Performance SO-04H	○		○			○	○	○	
arrows Tab F-04H			○			○	○	○	
P-smart ケータイ P-01J			○					○	
AQUOS ケータイ SH-01J			○					○	
らくらくホン F-02J			○					○	
Wi-Fi STATION HW-01H			○			○	○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-02H	○				○
arrows NX F-01J	○				○
arrows SV F-03H	○				○
MONO MO-01J	○				○
Galaxy S7 edge SC-02H	○				○
AQUOS EVER SH-02J	○				○
AQUOS ZETA SH-04H	○				○
Xperia™ XZ SO-01J	○				○
Xperia™ X Compact SO-02J	○				○
Xperia™ X Performance SO-04H	○				○
arrows Tab F-04H	○				○
P-smart ケータイ P-01J	○				○
AQUOS ケータイ	○				○

SH-01J					
らくらくホン F-02J	○				○
Wi-Fi STATION HW-01H	○				○

2015-2016冬春モデル

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-01H			○				○	○
arrows Fit F-01H			○				○	○
arrows NX F-02H			○			○	○	○
Galaxy Active neo SC-01H			○				○	○
AQUOS ZETA SH-01H			○			○	○	○
AQUOS Compact SH-02H			○				○	○
Xperia™ Z5 SO-01H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○		○			○	○	○
Nexus 5X		○	○	○			○	○
dtab d-01H			○				○	○
dtab Compact d-02H			○				○	○
Wi-Fi STATION N-01H			○			○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01H	○				○
arrows Fit F-01H	○				○
arrows NX F-02H	○				○
Galaxy Active neo SC-01H	○				○
AQUOS ZETA SH-01H	○				○
AQUOS Compact SH-02H	○				○
Xperia™ Z5 SO-01H	○				○
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○				○
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○				○
P-01H	○				○
Nexus 5X	○	○		○	○
dtab d-01H	○				○
dtab Compact d-02H	○				○
Wi-Fi STATION N-01H	○				○

2015夏モデル

		周波数帯						
		LTE						
機種	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
	バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1
Disney Mobile on docomo DM-01G			○			○	○	○
ARROWS NX F-04G	○		○			○	○	○
AQUOS ZETA SH-03G	○		○			○	○	○
AQUOS EVER SH-04G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 SO-03G	○		○			○	○	○
Xperia™ A4 SO-04G			○			○	○	○
AQUOS PAD SH-05G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○		○			○	○	○
ARROWS ケータイ F-05G								
AQUOS ケータイ SH-06G								

		周波数帯				
		3G (W-CDMA)				
機種	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
	バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01G	○				○	
ARROWS NX F-04G	○				○	
AQUOS ZETA SH-03G	○				○	
AQUOS EVER SH-04G	○				○	
Xperia™ Z4 SO-03G	○				○	
Xperia™ A4 SO-04G	○				○	
AQUOS PAD SH-05G	○				○	
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○				○	
ARROWS ケータイ F-05G	○				○	
AQUOS ケータイ SH-06G	○				○	

iPhone・iPad

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
12.9インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XS Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XR	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPad (第6世代)	○	○	○	○			○	○	
iPhone X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.5インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	
12.9インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPad (第5世代)	○	○	○	○			○	○	
iPhone 7	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone 7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone SE	○	○	○	○			○	○	
9.7インチiPad Pro	○	○	○	○			○	○	
12.9インチiPad Pro (第1世代)	○	○	○	○			○	○	
iPad mini 4	○	○	○	○			○	○	
iPhone 6s	○	○	○	○			○	○	
iPhone 6s Plus	○	○	○	○			○	○	

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
12.9インチiPad Pro (第3世代)	○	○			○
11インチiPad Pro	○	○			○
iPhone XS	○	○			○
iPhone XS Max	○	○			○
iPhone XR	○	○			○
iPad (第6世代)	○	○			○
iPhone X	○	○			○
iPhone 8	○	○			○
iPhone 8 Plus	○	○			○
10.5インチiPad Pro	○	○			○
12.9インチiPad Pro	○	○			○
iPad (第5世代)	○	○			○
iPhone 7	○	○			○
iPhone 7 Plus	○	○			○
iPhone SE	○	○			○
9.7インチiPad Pro	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第1世代)	○	○			○
iPad mini 4	○	○			○
iPhone 6s	○	○			○



-
- ※ 1 「■■■■」はNTTドコモが使用していない周波数帯です。
 - ※ 「○」が付いている場合においても、NTTドコモ以外のネットワークでの利用について各機種の動作保証を行うものではありません。
 - ※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。
 - ※ 各携帯電話事業者が使用している通信方式・周波数帯は□ [総務省ウェブサイト](#)をご覧ください。
 - ※ TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、□ [アイホン株式会社](#)のライセンスにもとづき使用されています。
 - ※ 他社NWでVoLTE音声通話を利用する際に、APNの設定が必要となる場合があります。
(名前 : ims、APN : ims、APNタイプ : ims、APNプロトコル : IPv4v6)