

SIMロック解除対応機種および対応周波数帯

2017年発売機種

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-01J			○				○	○
arrows Be F-05J			○				○	○
V20 PRO L-01J			○			○	○	○
Xperia™ XZs SO-03J	○		○			○	○	○
dtab Compact d-01J			○				○	○
らくらくスマートフォン4 (F-04J)			○				○	○
キッズケータイ F-03J								
Wi-Fi STATION N-01J			○			○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01J	○				○
arrows Be F-05J	○				○
V20 PRO L-01J	○				○
Xperia™ XZs SO-03J	○				○
dtab Compact d-01J	○				○
らくらくスマートフォン4 (F-04J)	○				○
キッズケータイ F-03J	○				○
Wi-Fi STATION N-01J	○				○

2016年発売機種（2016年5月以降）

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-02H			○			○	○	○
arrows NX F-01J			○			○	○	○
arrows SV F-03H			○				○	○
MONO MO-01J			○			○	○	○
Galaxy S7 edge SC-02H	○		○			○	○	○
AQUOS EVER SH-02J			○				○	○
AQUOS ZETA SH-04H			○			○	○	○
Xperia™ XZ SO-01J	○		○			○	○	○
Xperia™ X Compact SO-02J	○		○			○	○	○
Xperia™ X Performance SO-04H	○		○			○	○	○
arrows Tab F-04H			○			○	○	○
P-smart ケータイ P-01J			○					○
AQUOS ケータイ SH-01J			○					○
らくらくホン F-02J			○					○
Wi-Fi STATION HW-01H			○			○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-02H	○				○
arrows NX F-01J	○				○
arrows SV F-03H	○				○
MONO MO-01J	○				○
Galaxy S7 edge SC-02H	○				○
AQUOS EVER SH-02J	○				○
AQUOS ZETA SH-04H	○				○
Xperia™ XZ SO-01J	○				○
Xperia™ X Compact SO-02J	○				○
Xperia™ X Performance SO-04H	○				○
arrows Tab F-04H	○				○
P-smart ケータイ P-01J	○				○
AQUOS ケータイ SH-01J	○				○
らくらくホン F-02J	○				○
Wi-Fi STATION HW-	○				○



2015-2016冬春モデル

		周波数帯						
		LTE						
機種	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
	バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1
Disney Mobile on docomo DM-01H			○				○	○
arrows Fit F-01H			○				○	○
arrows NX F-02H			○			○	○	○
Galaxy Active neo SC-01H ※2			○				○	○
AQUOS ZETA SH-01H			○			○	○	○
AQUOS Compact SH-02H			○				○	○
Xperia™ Z5 SO-01H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○		○			○	○	○
Nexus 5X		○	○	○			○	○
dtab d-01H			○				○	○
dtab Compact d-02H			○				○	○
Wi-Fi STATION N-01H			○			○	○	○

		周波数帯				
		3G (W-CDMA)				
機種	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
	バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01H	○				○	
arrows Fit F-01H	○				○	
arrows NX F-02H	○				○	
Galaxy Active neo SC-01H	○				○	
AQUOS ZETA SH-01H	○				○	
AQUOS Compact SH-02H	○				○	
Xperia™ Z5 SO-01H	○				○	
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○				○	
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○				○	
P-01H	○				○	
Nexus 5X	○	○		○	○	
dtab d-01H	○				○	
dtab Compact d-02H	○				○	
Wi-Fi STATION N-01H	○				○	

2015夏モデル

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-01G			○			○	○	○
ARROWS NX F-04G	○		○			○	○	○
AQUOS ZETA SH-03G	○		○			○	○	○
AQUOS EVER SH-04G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 SO-03G	○		○			○	○	○
Xperia™ A4 SO-04G			○			○	○	○
AQUOS PAD SH-05G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○		○			○	○	○
ARROWS ケータイ F-05G								
AQUOS ケータイ SH-06G								

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01G	○				○
ARROWS NX F-04G	○				○
AQUOS ZETA SH-03G	○				○
AQUOS EVER SH-04G	○				○
Xperia™ Z4 SO-03G	○				○
Xperia™ A4 SO-04G	○				○
AQUOS PAD SH-05G	○				○
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○				○
ARROWS ケータイ F-05G	○				○
AQUOS ケータイ SH-06G	○				○

iPhone・iPad

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
9.7インチiPad	○	○	○	○			○	○
iPhone 7	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone SE	○	○	○	○			○	○
9.7インチiPad Pro	○	○	○	○			○	○
12.9インチiPad Pro	○	○	○	○			○	○
iPad mini 4	○	○	○	○			○	○
iPhone 6s	○	○	○	○			○	○
iPhone 6s Plus	○	○	○	○			○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
9.7インチiPad	○	○			○
iPhone 7	○	○			○
iPhone 7 Plus	○	○			○
iPhone SE	○	○			○
9.7インチiPad Pro	○	○			○
12.9インチiPad Pro	○	○			○
iPad mini 4	○	○			○
iPhone 6s	○	○			○
iPhone 6s Plus	○	○			○

※1 「」はNTTドコモが使用していない周波数帯です。

※2 au ICカードにて音声通話（緊急通報を含む）をご利用時に呼出音が鳴らないことを確認しております。

※ 「○」が付いている場合においても、NTTドコモ以外のネットワークでの利用について各機種の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ 各携帯電話事業者が使用している通信方式・周波数帯は [総務省ウェブサイト](#) をご覧ください。

※ TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、[アイホン株式会社](#)のライセンスにもとづき使用されています。

※ 他社NWでVoLTE音声通話を利用する際に、APNの設定が必要となる場合があります。
(名前：ims、APN：ims、APNタイプ：ims、APNプロトコル：IPv4v6)