

dTV 01 ソフトウェア更新手順書

ソフトウェア更新

本製品のソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページにてご案内いたします。

お知らせ

- ソフトウェア更新は、本製品に登録したデータを残したまま行えますが、お客様の製品の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電源ケーブルを抜かないでください。更新に失敗することがあります。
- 本製品のソフトウェア更新が必要かを、自動的にネットワークに接続して確認します。更新可能なソフトウェアがある場合には、メッセージが表示されます。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - ・ 日付と時刻を正しく設定していないとき
 - ・ ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がないとき
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「新しいバージョンは検出されませんでした。アップデートは必要ありません。」と表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様の本製品の情報（機種やシリアル番号など）が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、本製品が起動しなくなることや、一切の操作ができなくなる場合があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリを起動しないでください。


■ ホーム画面からソフトウェア更新をする

■ ソフトウェア更新の自動確認

自動的にネットワークに接続し、更新ファイルの有無を確認します。

■ ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルがあった場合、メッセージが表示されます。



■ ソフトウェアの更新

1 ホーム画面で「設定」→本体設定の「設定する」→「システム」→「ソフトウェアアップデート」を選択

アップデート可能な場合はダウンロード開始確認画面が表示されます。



ソフトウェア更新の必要がないときには、「新しいバージョンは検出されませんでした。アップデートは必要ありません。」と表示されます。

続いてアプリのアップデート確認が行われますので「OK」を選択し、画面の指示に従って操作してください。アプリのアップデートが必要ないときには、「OK」を選択した後、そのまま設定画面に戻ります。

2 「今すぐアップデート」を選択

更新パッケージのダウンロードが開始され、終了するとインストール確認画面が表示されます。

- ・ ダウンロード中に「キャンセル」を選択すると、ダウンロードを中止することができます。

3 「インストール」を選択

ソフトウェア更新が開始され、更新に成功すると本製品が再起動されます。

更新パッケージをインストール中は、本製品のステータスランプが速く赤点減します。

※「電源OFF時にアップデートする」を選択することも可能です。

上記を選択した場合、電源キーを押下後に更新パッケージのダウンロードおよびインストールが開始されます。更新パッケージのインストールが完了すると電源がOFF状態となります。

お知らせ

- ・ 更新中は、すべての操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- ・ ソフトウェア更新があり、アプリにもアップデートがある場合、ソフトウェア更新後に本製品が再起動する過程でアプリのアップデートを行いますので、別途アプリのアップデートを行う必要はありません。