

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

❖注意



- モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新の前に本端末の中のですべてのデータを確実にバックアップしてください。
- ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

❖お知らせ

- ソフトウェア更新について詳しくは、次のホームページをご覧ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/support/>

ソフトウェア更新の通知設定をする

ソフトウェアが更新されたときに通知するよう設定できます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] をタップする
- 2  をタップし、[設定] をタップする

3 「通知」にチェックを入れる

- 通知音を変更するには、[通知音] をタップし、変更したい通知音をタップして、[完了] をタップします。



❖お知らせ

- 手順3で「通知バイブレーション」にチェックを入れると、ソフトウェア更新があることを振動でお知らせします。




ワイヤレスでソフトウェア更新をダウンロードする

ソフトウェアをダウンロードして更新する

モバイルネットワーク接続またはWi-Fiネットワーク接続を使用し、インターネット経由で、本端末から直接ワイヤレスでソフトウェアをダウンロードできます。

- 1 ホーム画面で  をタップし、[設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] をタップする
- 2 「システム」タブをタップし、 をタップする
 - 本端末が、ソフトウェア更新を検索します。


❖お知らせ



- ホーム画面でをタップし、をタップして、
[本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [システム] タブをタップし、をタップしても、ソフトウェア更新を検索できます。

❖注意

- モバイルネットワークでソフトウェアの更新をする場合、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信料が高額になります。このため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 海外でローミングサービスをご利用の際は、モバイルネットワークでのダウンロードはできません。

最新のソフトウェア更新を自動ダウンロードする

最新のソフトウェア更新を定期的に検索します。更新がある場合はソフトウェアが自動でダウンロードされ、ステータスバーにが表示されます。

- 1 ホーム画面でをタップし、[設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] をタップする
- 2 をタップし、[設定] をタップする
- 3 [自動ダウンロードを許可] をタップし、**注意文**を読んで [同意する] をタップする
 - ・「自動ダウンロードを許可」にチェックが入ります。

❖注意

- ソフトウェア更新をWi-Fiネットワークのみでダウンロードする場合は、手順3で [Wi-Fi経由でのみ更新] にチェックを入れます。
- 自動検索するためにパケット通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。

パソコンに接続して更新する

本端末からパソコンにインストールできるPC Companionを使ってソフトウェアを更新することができます。

❖お知らせ

- PC Companionをインストールするパソコンは、インターネットに接続されている必要があります。

PC Companionをご利用のパソコンにまだインストールしていない場合

- 1 本端末をmicroUSB接続ケーブルでパソコンに接続する
- 2 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示されたら、[インストール] をタップする
 - ・パソコン上でPC Companionのインストーラが起動します。

3 パソコン上の画面の指示に従ってインストールを行う

- インストール完了後、パソコン上でPC Companionが起動します。さらにソフトウェアの更新がある場合は自動的に通知されますので、パソコン上の画面の指示に従って操作を行ってください。

PC Companionをご利用のパソコンにすでにインストールされている場合

- 1 パソコン上でPC Companionが起動しているかどうかを確認し、起動していない場合はスタートメニューからPC Companionを起動する
- 2 本端末をmicroUSB接続ケーブルでパソコンに接続する
- 3 パソコン上の画面の指示に従って操作を行う
 - ソフトウェアの更新がある場合は自動的に通知されます。

ソフトウェア更新に失敗した場合

ソフトウェア更新に失敗して、本端末が起動しない場合は、PC Companionを使った修復操作を行って本端末を復旧することができます。

- 修復操作については、次のホームページにあるFAQ（よくあるお問い合わせ）をご覧ください。
<http://www.sonymobile.co.jp/support/>