1 主なキーの名前とステータスバー

① 電源／画面ロックキー
長押しで「電源を切る」、「再起動」、「スタンバイモード」、「機内モード」などを選択できます。

アプリ使用履歴キー
最近利用したアプリケーションやバックグラウンドで実行中のアプリケーションを表示します。

ホームキー
ホーム画面に戻ります。

バックキー
直前の画面に戻ります。

ウェイクアップ／スリープキー
スリープモードにしたり、解除したりすることができます。

赤外線ポート
赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

ロック解除
押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン
- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了

主なステータスアイコン
- LTE使用可能
- 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。



各「機能」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「情報」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「 」を押すと情報を消去できます。



通知パネルの下にある「 」を上方向になぞるか、「↩バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。