# 2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

1

ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2



画面を上になぞり「ダウンロード」を押します。

3



「ご利用にあたって（必読）」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「同意する」にチェックし「利用開始」を押します。

※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

4



「アップデート」を押します。

5

インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

6



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

※【メッセージS（スペシャル）受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「承諾する」にチェックを入れます。

7

アップデート内容を確認し「OK」を押します。

8

spモードメールの画面が表示されたら完了です。