

SIMロック解除対応機種および対応周波数帯

2019年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
arrows Be3 F-02L			○				○	○	
Galaxy S10 SC-03L	○		○			○	○	○	○
Galaxy S10+ SC-04L	○		○			○	○	○	○
AQUOS R3 SH-04L	○		○			○	○	○	○
Xperia Ace SO-02L			○			○	○	○	
Xperia 1 SO-03L	○		○			○	○	○	○
AQUOS ケータイ SH-02L			○				○	○	
らくらくスマートフォン me (F-01L)			○				○	○	
Wi-Fi STATION HW-01L			○			○	○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
arrows Be3 F-02L	○				○
Galaxy S10 SC-03L	○				○
Galaxy S10+ SC-04L	○				○
AQUOS R3 SH-04L	○				○
Xperia Ace SO-02L	○				○
Xperia 1 SO-03L	○				○
AQUOS ケータイ SH-02L	○				○
らくらくスマートフォン me (F-01L)	○				○
Wi-Fi STATION HW-01L	○				○

2018年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
	バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42
Disney Mobile on docomo DM-01K			○				○	○	
arrows Be F-04K			○				○	○	
HUAWEI P20 Pro HW-01K	○		○	○		○	○	○	○
V30+ L-01K			○			○	○	○	○
JOJO L-02K			○			○	○	○	○
LG style L-03K			○				○	○	
Galaxy Note9 SC-01L	○		○			○	○	○	○
Galaxy S9 SC-02K	○		○			○	○	○	○
Galaxy Feel2 SC-02L			○			○	○	○	
Galaxy S9+ SC-03K	○		○			○	○	○	○
AQUOS sense2 SH-01L			○				○	○	
AQUOS R2 SH-03K	○		○			○	○	○	○
Xperia XZ3 SO-01L	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 SO-03K	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 Premium SO-04K	○		○			○	○	○	○
XperiaTM XZ2 Compact SO-05K	○		○			○	○	○	○
M Z-01K			○			○	○	○	
dtab d-01K			○				○	○	
dtab Compact d-02K			○				○	○	
arrows Tab F-02K			○			○	○	○	
カードケータイ KY-01L			○					○	
らくらくスマートフォンme (F-03K)			○				○	○	

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
	バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI
Disney Mobile on docomo DM-01K	○				○
arrows Be F-04K	○				○
HUAWEI P20 Pro HW-01K	○	○			○
V30+ L-01K	○				○
JOJO L-02K	○				○
LG style L-03K	○				○
Galaxy Note9 SC-01L	○				○
Galaxy S9 SC-02K	○				○
Galaxy Feel2 SC-02L	○				○
Galaxy S9+ SC-03K	○				○
AQUOS sense2 SH-01L	○				○
AQUOS R2 SH-03K	○				○
Xperia XZ3 SO-01L	○				○
XperiaTM XZ2 SO-					

03K	○				○
Xperia™ XZ2 Premium SO-04K	○				○
Xperia™ XZ2 Compact SO-05K	○				○
M Z-01K	○				○
dtab d-01K	○				○
dtab Compact d-02K	○				○
arrows Tab F-02K	○				○
カードケータイ KY-01L	○				○
らくらくスマートフォンme (F-03K)	○				○

2017年発売機種

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
Disney Mobile on docomo DM-01J			○				○	○	
arrows NX F-01K			○			○	○	○	
arrows Be F-05J			○				○	○	
V20 PRO L-01J			○			○	○	○	
MONO MO-01K			○			○	○	○	
Galaxy Note8 SC-01K	○		○			○	○	○	○
Galaxy S8 SC-02J	○		○			○	○	○	
Galaxy S8+ SC-03J	○		○			○	○	○	○
Galaxy Feel SC-04J			○			○	○	○	
AQUOS sense SH-01K			○				○	○	
AQUOS R SH-03J	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZ1 SO-01K	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZ1 Compact SO-02K	○		○			○	○	○	○
Xperia™ XZs SO-03J	○		○			○	○	○	
Xperia™ XZ Premium SO-04J	○		○			○	○	○	○
dtab Compact d-01J			○				○	○	
らくらくスマートフォン4 (F-04J)			○				○	○	
キッズケータイ F-03J									
Wi-Fi STATION N-01J			○			○	○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01J	○				○
arrows NX F-01K	○				○
arrows Be F-05J	○				○
V20 PRO L-01J	○				○
MONO MO-01K	○				○
Galaxy Note8 SC-01K	○				○
Galaxy S8 SC-02J	○				○
Galaxy S8+ SC-03J	○				○
Galaxy Feel SC-04J	○				○
AQUOS sense SH-01K	○				○
AQUOS R SH-03J	○				○
Xperia™ XZ1 SO-					

01K	○				○
Xperia™ XZ1 Compact SO-02K	○				○
Xperia™ XZs SO-03J	○				○
Xperia™ XZ Premium SO-04J	○				○
dtab Compact d-01J	○				○
らくらくスマートフォン4 (F-04J)	○				○
キッズケータイ F-03J	○				○
Wi-Fi STATION N-01J	○				○

2016年発売機種（2016年5月以降）

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
Disney Mobile on docomo DM-02H			○			○	○	○	
arrows NX F-01J			○			○	○	○	
arrows SV F-03H			○				○	○	
MONO MO-01J			○			○	○	○	
Galaxy S7 edge SC-02H	○		○			○	○	○	
AQUOS EVER SH-02J			○				○	○	
AQUOS ZETA SH-04H			○			○	○	○	
Xperia™ XZ SO-01J	○		○			○	○	○	
Xperia™ X Compact SO-02J	○		○			○	○	○	
Xperia™ X Performance SO-04H	○		○			○	○	○	
arrows Tab F-04H			○			○	○	○	
P-smart ケータイ P-01J			○					○	
AQUOS ケータイ SH-01J			○					○	
らくらくホン F-02J			○					○	
Wi-Fi STATION HW-01H			○			○	○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-02H	○				○
arrows NX F-01J	○				○
arrows SV F-03H	○				○
MONO MO-01J	○				○
Galaxy S7 edge SC-02H	○				○
AQUOS EVER SH-02J	○				○
AQUOS ZETA SH-04H	○				○
Xperia™ XZ SO-01J	○				○
Xperia™ X Compact SO-02J	○				○
Xperia™ X Performance SO-04H	○				○
arrows Tab F-04H	○				○
P-smart ケータイ P-01J	○				○
AQUOS ケータイ	○				○

SH-01J					
らくらくホン F-02J	○				○
Wi-Fi STATION HW-01H	○				○

2015-2016冬春モデル

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-01H			○				○	○
arrows Fit F-01H			○				○	○
arrows NX F-02H			○			○	○	○
Galaxy Active neo SC-01H			○				○	○
AQUOS ZETA SH-01H			○			○	○	○
AQUOS Compact SH-02H			○				○	○
Xperia™ Z5 SO-01H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○		○			○	○	○
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○		○			○	○	○
Nexus 5X		○	○	○			○	○
dtab d-01H			○				○	○
dtab Compact d-02H			○				○	○
Wi-Fi STATION N-01H			○			○	○	○

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01H	○				○
arrows Fit F-01H	○				○
arrows NX F-02H	○				○
Galaxy Active neo SC-01H	○				○
AQUOS ZETA SH-01H	○				○
AQUOS Compact SH-02H	○				○
Xperia™ Z5 SO-01H	○				○
Xperia™ Z5 Compact SO-02H	○				○
Xperia™ Z5 Premium SO-03H	○				○
P-01H	○				○
Nexus 5X	○	○		○	○
dtab d-01H	○				○
dtab Compact d-02H	○				○
Wi-Fi STATION N-01H	○				○

2015夏モデル

機種	周波数帯							
	LTE							
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	
Disney Mobile on docomo DM-01G			○			○	○	○
ARROWS NX F-04G	○		○			○	○	○
AQUOS ZETA SH-03G	○		○			○	○	○
AQUOS EVER SH-04G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 SO-03G	○		○			○	○	○
Xperia™ A4 SO-04G			○			○	○	○
AQUOS PAD SH-05G			○			○	○	○
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○		○			○	○	○
ARROWS ケータイ F-05G								
AQUOS ケータイ SH-06G								

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
Disney Mobile on docomo DM-01G	○				○
ARROWS NX F-04G	○				○
AQUOS ZETA SH-03G	○				○
AQUOS EVER SH-04G	○				○
Xperia™ Z4 SO-03G	○				○
Xperia™ A4 SO-04G	○				○
AQUOS PAD SH-05G	○				○
Xperia™ Z4 Tablet SO-05G	○				○
ARROWS ケータイ F-05G	○				○
AQUOS ケータイ SH-06G	○				○

iPhone・iPad

機種	周波数帯								
	LTE								
	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯
バンド28	バンド18/26 ※1	バンド19	バンド8 ※1	バンド11 ※1	バンド21	バンド3	バンド1	バンド42	
iPad Air (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPad mini (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	
12.9インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XS	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XS Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone XR	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPad (第6世代)	○	○	○	○			○	○	
iPhone X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone 8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.5インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	
12.9インチiPad Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPad (第5世代)	○	○	○	○			○	○	
iPhone 7	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone 7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone SE	○	○	○	○			○	○	
9.7インチiPad Pro	○	○	○	○			○	○	
12.9インチiPad Pro (第1世代)	○	○	○	○			○	○	
iPad mini 4	○	○	○	○			○	○	
iPhone 6s	○	○	○	○			○	○	
iPhone 6s Plus	○	○	○	○			○	○	

機種	周波数帯				
	3G (W-CDMA)				
	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
バンドVI/XIX	バンドVIII ※1	バンドXI ※1	バンドIX ※1	バンドI	
iPad Air (第3世代)	○	○			○
iPad mini (第5世代)	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第3世代)	○	○			○
11インチiPad Pro	○	○			○
iPhone XS	○	○			○
iPhone XS Max	○	○			○
iPhone XR	○	○			○
iPad (第6世代)	○	○			○
iPhone X	○	○			○
iPhone 8	○	○			○
iPhone 8 Plus	○	○			○
10.5インチiPad Pro	○	○			○
12.9インチiPad Pro	○	○			○
iPad (第5世代)	○	○			○
iPhone 7	○	○			○
iPhone 7 Plus	○	○			○

iPhone SE	○	○			○
9.7インチiPad Pro	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第1世代)	○	○			○
iPad mini 4	○	○			○
iPhone 6s	○	○			○
iPhone 6s Plus	○	○			○

※ 1 「■■■■」はNTTドコモが使用していない周波数帯です。

※ 「○」が付いている場合においても、NTTドコモ以外のネットワークでの利用について各機種種の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ 各携帯電話事業者が使用している通信方式・周波数帯は[総務省ウェブサイト](#)をご覧ください。

※ TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、[アイホン株式会社](#)のライセンスにもとづき使用されています。

※ 他社NWでVoLTE音声通話を利用する際に、APNの設定が必要となる場合があります。
(名前 : ims、APN : ims、APNタイプ : ims、APNプロトコル : IPv4v6)