

ソフトウェア更新 簡易操作手順書

ソフトウェア更新

本端末のソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページにてご案内いたします。ソフトウェア更新のチェック方法には、以下の2種類があります。

- 更新がある場合は、「新しいバージョンのソフトウェアが利用可能です。更新しますか？」というメッセージが本端末のディスプレイに表示されます。
- ソフトウェアの更新があるか、手動でチェックを行います。（「ソフトウェアの更新を確認する」(→P2)）

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通信中
 - 国際ローミング中*
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき※ Wi-Fi接続中であっても更新できません。
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、通信機能、およびその他機能を利用できません。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「バージョンは最新です。」と表示されます。
- 国際ローミング中は、「海外ローミング時には更新機能を使用できません。」と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新の際、お客様のL-01G固有の情報（機種や製造番号など）が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、一切の操作ができなくなることがあります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェアの更新の際にお客様のご利用の料金プランによっては、データ通信料が発生する場合があります。


ソフトウェアの更新を確認する

1 ホーム画面で「」をタップ


2 「ソフトウェア更新」をタップ

3 「更新を確認する」をタップ

ソフトウェア更新確認画面が表示されます。




後で

ソフトウェア更新画面に戻ります。ディスプレイに新しいソフトウェアがあることを示すアイコン「」が表示されます。

更新

ソフトウェアの更新が始まります。画面に従って操作してください。

ダウンロード方法を設定する

- 1 ホーム画面で「」をタップ
- 2 「ソフトウェア更新」をタップ
- 3 「ダウンロード設定」をタップ
ダウンロード設定画面が表示されます。

すべてのネットワーク

データ通信を含むすべてのネットワーク接続の場合にダウンロードします。

Wi-Fi

Wi-Fi接続の場合にのみダウンロードします。

ソフトウェアを更新する

端末のディスプレイに更新を知らせるメッセージが表示されたら、以下の操作でソフトウェアを更新してください。


お知らせ

- ・ソフトウェア更新時、設定データは保持されますが、更新を行う前に、本体設定データのバックアップを行うことをおすすめします。(→P4)

- 1 本端末のディスプレイに更新を知らせるメッセージが表示されたら、「更新」をタップ

2 「OK」をタップ

ソフトウェアのダウンロードが開始され、ソフトウェア更新が行われます。インストール中は1～2回端末が再起動します。



- 3 ソフトウェア更新が完了したら、「OK」をタップ

設定データのバックアップ／復元

設定ページの本体設定データを、パソコンに保存することができます。また、保存した設定データを本端末に読み込むことができます。

- 1 トップメニューの「システム設定」をクリックする
- 2 サブメニューの「バックアップと復元」をクリックする
- 3 設定画面で以下の操作をする



ファイルへバックアップ

「バックアップ」をクリックし、ファイル名（デフォルトでは「L01G_webcm_config.cfg」）を指定して、現在の設定内容を保存します。

※ お使いのブラウザによっては、ファイル名が指定できないことがあります。

ファイルから復元

「参照...」（お使いのブラウザによっては「ファイルを選択」）をクリックし、読み込むファイルを指定します。

4 「適用」をクリックする

本端末が再起動し、設定ページからログアウトされます。