

大切なデータをメモリーカードに保存！


簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

F-10B

対応メモリーカード：
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大16G/バイトまで)



メニューボタン



決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

Bookmark

保存の手順

メール

保存の手順

1		メニューボタンを押す
2		[LifeKit] を選択
3		[microSD] を選択
4		[PIM] を選択
5	<div> [電話帳] を選択 </div> <div> [Bookmark] を選択 </div> <div> [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 </div>	
6		メニューボタンを押す
7		[コピー] を選択
8		[microSD へ全件コピー] を選択
9	<div>**** (暗証番号)</div>	端末暗証番号(指紋)を入力し 決定ボタンを押す
10		「microSD へ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
11		「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

画像

保存の手順

動画

保存の手順

1		メニューボタンを押す
2		[データBOX] を選択
3	<div> [マイピクチャ] を選択 </div> <div> [i モーション/ ムービー] を選択 </div>	
4	<div> コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す </div> <div> コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す </div>	
5		メニューボタンを押す
6		[移動/コピー] を選択
7		[microSD へコピー] を選択
8		[全件コピー] を選択
9	<div> 「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す </div> <div> 「動画をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す </div>	

一括データ バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。
■バックアップデータは、その都度上書きされます。
■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

	メニューボタンを押す
	[LifeKit] を選択
	[microSD] を選択
	[バックアップ/復元] を 選択
	[microSD へ バックアップ] を選択
「本体データを microSD へバックアップします。 microSD のバックアップ データは上書きされます (電話帳、Bookmark、 メール、スケジュール、 テキストメモ、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	
<div>**** (暗証番号)</div>	端末暗証番号(指紋)を 入力し決定ボタンを押す
「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	

ご
注
意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。