知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

●画面の明るさを調整する

1

ホーム画面で「≡ メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

2

「表示」を押します。

3

「画面の明るさ」を押します。

4

「明るさを自動調節」のチェックを押してはずします。

5

スライダーを左右に移動し「OK」を押します。

●消灯するまでの時間を調整する

3



「画面消灯」を押します。

4

消灯までの時間を選んで押します。

コピー＆ペーストをする

1



ブラウザなどで、「≡ メニューキー」を押し、「その他」を押します。

2



「テキストを選択してコピー」を押します。

3

コピーしたい部分を選択し、「⎘」や「⎙」で範囲を設定して、その箇所をもう一度押すことでコピーされます。

4



貼り付けしたい場所の文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。