

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

AQUOS PHONE f

(SH-13C) Android 2.3

対応メモリーカード：
microSD(最大 2G バイトまで)
microSDHC(最大 32G バイトまで)

docomo with series



操作にあたっての注意：
『タッチ』は液晶画面(タッチパネル)に軽く触れる操作、『ロングタッチ』は液晶画面(タッチパネル)に1秒以上触れ続ける操作を表します。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

電話帳 保存の手順

docomo アカウントの電話帳を microSD に保存します。
※電話帳コピーツール バージョン 1.0.6

- 1 をタッチ
- 2 [電話帳コピーツール] をタッチ
※[電話帳コピーツール] が画面に表示されていない場合は、画面をスライドしてください。
- 3 [エクスポート] をタッチ
- 4 [開始] をタッチ
- 5 [OK] をタッチ

spモードメール 保存の手順

sp モードメールアプリのメールを microSD に保存します。
※sp モードメールアプリ バージョン 4900 ~

- 1 [spモードメール] をタッチ
- 2 [受信メール][送信メール][未送信メール]のいずれかをロングタッチ
- 3 [SDへコピー] をタッチ
- 4 [eml(バックアップ用)] をタッチ
- 5 [上へ] をタッチ
- 6 保存先フォルダをタッチ
- 7 [コピー] をタッチ
- 8 [OK] をタッチ

一括バックアップの手順

電話帳、SMS、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書/学習辞書、おすすめ・コミュニケーションを一括保存します。
※microSD バックアップ バージョン 1.0

- 1 をタッチ
- 2 [設定] をタッチ
※[設定] が画面に表示されていない場合は、画面をスライドしてください。
- 3 [microSDと端末容量] をタッチ
※[microSDと端末容量] が画面に表示されていない場合は、画面をスライドしてください。
- 4 [microSDバックアップ] をタッチ
- 5 [保存] をタッチ
- 6 ロック No.(端末暗証番号) を入力し [OK] をタッチ
- 7 メニューキーを押す
- 8 [全件チェック] をタッチ
- 9 [はい] をタッチ
- 10 [OK] をタッチ
※スケジュールが登録されている場合に、表示されます。
- 11 [開始] をタッチ
- 12 [はい] をタッチ
- 13 保存したいアカウントをタッチ
- 14 [OK] をタッチ
- 15 [完了] をタッチ

注意

■Google アカウントを作成し、自動的に同期を行う設定をすることで、Gmail、カレンダー、連絡先を最新の状態に保つことができます。■spモードメールのバックアップは、受信メール、送信メール、未送信メールを別フォルダに保存することをおすすめします。■同じフォルダに保存したデータは、すべて同じフォルダに復元されます。■パソコンなどでmicroSDにフォルダを作成することができます。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、電源を切るか、メモリーカードのマウントを解除(メモリーカードを安全に取り外すために行う操作)してから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。